

# Серия AUTOMATIC WASH EXPERT

для посудомоечных машин.  
Мойка, ополаскивание посуды, удаление кальциевых отложений

## GreenLAB

профессиональная химия

## AT-HARDLAB

для ополаскивания посуды при машинной мойке.  
Для жесткой воды

КОНЦЕНТРАТ

Сильнокислотное низкопенное средство с высокими смачивающими свойствами для Вашей посудомоечной машины.



### Действие

AT-HARDLAB - в сочетании с моющим средством GreeLAB показывает отличный результат в условиях жесткой воды. Активные вещества позволяют высушить посуде гораздо быстрее.

Уникальные характеристики средств серии AUTOMATIC WASH EXPERT основываются на 3-х основных принципах работы:

- Бережно: Минимизирует образование налета в зоне ополаскивания.
- Результативно: Высокий и прекрасный результат, быстрое высыхание посуды.
- Безопасно: Минимальный риск развития и роста бактерий благодаря сухой поверхности.

### Назначение

Для профессиональных посудомоечных машин. AT-HARDLAB подходит для многих типов посуды (не подходит для изделий из алюминия и мягкой посуды).

### Способ применения

Используется с дозатором GreenLAB.

Установка дозатора производится специалистом GreenLAB.

1. Перед началом работы ознакомьтесь с информацией на этикетке.
2. Надеть защитные перчатки.
3. Если посудомоечная машина издаёт звуковое оповещение о низком содержании средства -остановить её работу.
4. Аккуратно извлечь питатель из канистры. Поместить питатель в крышку новой канистры.

Если отсутствует система автоматического оповещения, необходимо регулярно проверять уровень содержания средства.

### Упаковка

4 x 5 л - 4 канистры в упаковке

2 x 10 л - 2 канистры в упаковке

Производитель: ООО "ГринЛАБ"

Россия, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 45, лит. А, пом. 2Н

Тел: (812) 309-19-58

# Серия AUTOMATIC WASH EXPERT

для посудомоечных машин.

Мойка, ополаскивание посуды, удаление кальциевых отложений

## GreenLAB

профессиональная химия

### Меры

#### предосторожности

Не смешивать с другими средствами! Использовать резиновые перчатки при взаимодействии со средством. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. Дополнительная информация по применению и меры предосторожности указаны в паспорте безопасности. Он предоставляется по запросу.

### Хранение

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления. Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от 0 °С до 40 °С  
Беречь от детей.

Производитель: ООО "ГринЛАБ"

Россия, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 45, лит. А, пом. 2Н

Тел: (812) 309-19-58