

Серия AUTOMATIC WASH EXPERT

для посудомоечных машин.
Мойка, ополаскивание посуды, удаление кальциевых отложений

GreenLAB

профессиональная химия

AT-MEDIUMLAB

для ополаскивания посуды при машинной мойке.
Для воды средней жесткости.

КОНЦЕНТРАТ

Сильнокислотное низкопенное средство для Вашей посудомоечной машины с высокими смачивающими свойствами.



Действие

AT-MEDIUMLAB эффективно обеспечивает быстрое высыхание посуды, за счет поверхностно-активных веществ. Достигается высокий результат особенно в мягкой воде. AT-MEDIUMLAB помогает достичь гигиенической и сверкающей чистоты.

Уникальные характеристики средств серии AUTOMATIC WASH EXPERT основываются на трех основных пунктах высокого качества:

- Бережно: Бережно относится к любому типу посуды.
- Результативно: Отличный результат высокоэффективного средства.
- Безопасно: Риск роста и развития бактерий минимален благодаря абсолютно сухой поверхности. Высокая концентрация продукта позволит уменьшить расход средства.

Назначение

Для любого типа посуды, кроме алюминиевой и изделий из мягких металлов.

Способ применения

Используется с дозатором GreenLAB.

Установка дозатора производится специалистом GreenLAB.

1. Перед началом работы ознакомьтесь с информацией на этикетке.
2. Надеть защитные перчатки.
3. Если посудомоечная машина издаёт звуковое оповещение о низком содержании средства -остановить её работу.
4. Аккуратно извлечь питатель из канистры. Поместить питатель в крышку новой канистры.

Если отсутствует система автоматического оповещения, необходимо регулярно проверять уровень содержания средства.

Упаковка

4 x 5 л - 4 канистры в упаковке

2 x 10 л - 2 канистры в упаковке

Производитель: ООО "ГринЛАБ"

Россия, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 45, лит. А, пом. 2Н

Тел: (812) 309-19-58

Серия AUTOMATIC WASH EXPERT

для посудомоечных машин.

Мойка, ополаскивание посуды, удаление кальциевых отложений

GreenLAB

профессиональная химия

Меры

предосторожности

Не смешивать с другими средствами! Использовать резиновые перчатки при взаимодействии со средством. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. Дополнительная информация по применению и меры предосторожности указаны в паспорте безопасности. Он предоставляется по запросу.

Хранение

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления. Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от 0 °С до 40 °С
Беречь от детей.

Производитель: ООО "ГринЛАБ"

Россия, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 45, лит. А, пом. 2Н

Тел: (812) 309-19-58