

DEXELL

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ модель: NLC14-GR



Дата производства:

Срок службы 5 лет

Сделано в Китае

Импортер\Продавец\Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара в РФ: ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК", 141031, Россия, Московская область, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.1

Импортер\Продавец\Организация, принимающая претензии по качеству продукции в Республике Казахстан: Импорртаушы /Сатушы /Қазақстан Республикасында өнім сапасы бойынша наразылықтарды қабылдайтын ұйым: ТОО «Леруа Мерлен Казахстан», Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Кунаева, 77, БЦ «PARK VIEW», 6 этаж, офис № 07

«Леруа Мерлен Қазақстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көшесі, 77, «PARK VIEW» БО, 6-қабат, 07-кеңсе

Импортер\Продавец\Организация, принимающая претензии по качеству продукции в Республике Беларусь: ООО «Леруа Мерлен Бел», 220020, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Победителей, 100, офис 503

Для товаров требующих обязательного подтверждения соответствия копию документа соответствия можно получить на информационной стойке магазина Леруа Мерлен/Сәйкестікті міндетті растауды талап ететін тауарлар үшін сертификаттың/декларацияның көшірмесін Леруа Мерлен дүкенінің ақпарат бағанынан алуға болады.

Производитель/Өндіруші: Цзянсу Минъян Лэйзэ

энд Мэжэмент Тулз Ко., Лтд. Адрес/Мекенжай:

№2, Вэньси Роуд, Эйрпорт Нью Дистрикт,

Цзюйжун, Цзянсу, Китай

EAN: 3276007118346

EAC

Примечания по технике безопасности



Для безопасной работы с измерительным прибором прочитайте и соблюдайте все инструкции. Следите за тем, чтобы предупреждающие символы на устройстве всегда были различимы. **СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ И ПРИКЛАДЫВАЙТЕ ИХ К УСТРОЙСТВУ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.**

► **Внимание!** Использование другого рабочего или регулировочного оборудования или использование устройства способами, не указанными в данном руководстве, может привести к опасному воздействию излучения.

► Измерительный инструмент имеет предупреждающую этикетку.



► Перед первым использованием устройства наклейте прилагаемую этикетку на своем языке, если на инструменте находится этикетка на другом языке.



Не направляйте лазерный луч на людей и животных и не смотрите непосредственно на лазерный луч или его отражение, даже на расстоянии. Луч может ослепить какого-либо, привести к несчастным случаям или повредить ваши глаза.

► Если лазерное излучение попало в глаза, немедленно закройте их и отвернитесь в сторону от луча.
► Не модифицируйте лазерное оборудование каким-либо образом.

► Не используйте просмотровые очки для лазера в качестве защитных очков. Просмотровые очки для лазера используются для улучшения визуализации лазерного луча, но они не защищают от лазерного излучения.

► Не используйте просмотровые очки для лазера в качестве солнечных очков и во время вождения. Просмотровые очки для лазера не обеспечивают полную защиту от ультрафиолетового излучения и способствуют снижению цветосприятлия.

► Ремонт измерительного прибора должен выполнять только квалифицированный специалист с использованием оригинальных запчастей. Это обеспечит безопасную работу измерительного прибора.

► Не позволяйте детям использовать лазерный измерительный инструмент без присмотра взрослых. Они могут случайно ослепить себя или других людей.

► Не используйте измерительный прибор во взрывоопасных средах, например вблизи горючих жидкостей, газов или пыли. При работе устройства могут возникнуть искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

Описание и характеристики устройства

Назначение

Измерительный инструмент предназначен для определения и проверки горизонтальных и вертикальных линий.

Измерительный инструмент предназначен исключительно для эксплуатации в закрытых рабочих помещениях.

Компоненты устройства

Средство измерения бытового назначения. Применение в сфере государственного регулирования допускается только после проверки/калибровки.

Нумерация частей устройства относится к иллюстрациям измерительного инструмента на странице схем.

- 1.Выходное отверстие лазерного луча
- 2.Индикатор автоматического определения уровня
- 3.Выключатель
- 4.Фиксатор крышки батарейного отсека
- 5.Крышка батарейного отсека
- 6.Контактная поверхность
- 7.Предупреждающая этикетка
- 8.Крепление штатива 1/4"
- 9.Просмотровые очки для лазера* не входят в комплект
- 10.Штатив*"
- 11.Зажим 1/4"

*Не все принадлежности, приведенные на рисунках или описанные в документе, включены в стандартный комплект поставки.

Технические характеристики

NLC14-GR	
Питание	3 В, 2 батарейки типа AA
Время работы	>5 ч
Длина волны лазера	520nm
Мощность лазера	Класс 2, <1 мВт
Ширина луча лазера	100 люкс, 3 мм / 5 м
Рабочий диапазон	20 м
Точность	±0,5 мм/м
Время выравнивания	≤ 5 с
Диапазон выравнивания	± 4°
Рабочая температура	0-40°C
Размеры (длина x ширина x высота)	90x65x81mm
Масса	253 г
Для использования внутри и вне помещений	Внутри помещений
Высота над уровнем моря	Менее 2000 м
Относительная влажность:	50 %
СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ предлагаемой рабочей среды	Степень загрязнения 2
Примечания / принадлежности	1. Мягкое покрытие из термопластопласта вокруг корпуса 2. Профессиональный лазерный модуль

Для безопасного использования устройства необходимо изучить и понять информацию, указанную на самом устройстве и в настоящем руководстве пользователя, а также иметь ясное представление о планируемой работе. Перед использованием устройства ознакомьтесь со всеми функциями и правилами безопасности.

Выключатель питания

Сдвиньте выключатель питания вверх, чтобы включить самонастраивающийся двухмерный лазерный уровень. Сдвиньте выключатель вниз, чтобы выключить устройство (Рис. 1).



Рис. 1

ВКЛ.

ВЫКЛ.

Установка батареек

Батарейный отсек предназначен для двух батареек типа AA.

1. Нажмите на фиксатор, чтобы открыть крышку батарейного отсека.
2. Установите две новые щелочные батарейки типа AA, соблюдая указанную полярность (+/-).
3. Надежно закройте крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Перед установкой или заменой батареек всегда выключайте устройство.
- Если устройство не будет использоваться длительное время, извлеките из него батарейки.
- Не устанавливайте батарейки разного типа и марки.
- Не устанавливайте вместе старые и новые батарейки.
- Немедленно извлеките использованные батарейки и утилизируйте их в соответствии с местными нормами и правилами.

Использование самонастраивающегося двухмерного лазерного уровня

Режим самонастройки

В этом режиме устройство выравнивается самостоятельно, если находится под углом не более $\pm 4^\circ$ относительно горизонтали.

1. Установите устройство на ровную поверхность, которая не отклонена от горизонтали более, чем на 4° .
- 2.2. Сдвиньте выключатель питания вверх, чтобы включить устройство. Устройство выполнит автоматическое выравнивание в течение 5 секунд. Светодиодный индикатор будет светиться зеленым.
3. Если устройство отклонилось от уровня, индикатор начнет светиться красным, а лазерный луч начнет мигать.
4. Сдвиньте выключатель питания вниз, чтобы выключить лазерный луч.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При включении лазера помните о защите своих глаз и глаз окружающих людей. Никогда не направляйте лазерный луч кому-либо в лицо, в том числе себе.

Применение

Данный лазерный уровень может использоваться в качестве ручного для точной маркировки и простого выравнивания «на глаз». Он идеально подходит для следующих операций.

- Вывешивание картин, фотографий и предметов декора на стенах.
- Поклейка обоев и трафаретных работы.
- Обрамление дверей и окон.
- Прокладка электропроводки и труб.
- Установка настенных светильников, розеток, выключателей и фонарей.
- Установка подвесных потолков.
- Покраска
- Установка шкафов.
- Укладка плитки и напольных покрытий.

Рабочие рекомендации

Работа со штативом (см. Рис. А)

Штатив обеспечивает устойчивое, регулируемое по высоте крепление измерительного прибора. Установите измерительный прибор при помощи крепления штатива на разъем 1/4" с наружной резьбой и надежно затяните крепежный винт штатива.

Рис. 2



Если устройство используется в целях, не указанных производителем, предусмотренная в нем защита может быть нарушена.

Крепление вплотную к стене или объекту (см. Рис. В)

Для быстрой проверки высот измерительный инструмент может удерживаться контактными поверхностями вплотную к вертикальным стенам, шкафам и т.д. Держите измерительный прибор ровно и стабильно.

Просмотровые очки для лазера (принадлежность)

Просмотровые очки для лазера отфильтровывают окружающий свет. Таким образом, зеленый лазерный луч становится ярче и лучше заметен глазу.

► **Не используйте просмотровые очки для лазера в качестве защитных очков.** Просмотровые очки для лазера используются для улучшения визуализации лазерного луча, но они не защищают от лазерного излучения.

► **Не используйте просмотровые очки для лазера в качестве солнечных очков и во время вождения.**

Просмотровые очки для лазера не обеспечивают полную защиту от ультрафиолетового излучения и способствуют снижению цветовой адаптации.

Уход и обслуживание

Обслуживание и очистка

Храните и транспортируйте измерительный инструмент только в прилагаемом защитном чехле.

Всегда содержите устройство в чистоте.

Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

Удаляйте загрязнения мягкой влажной тканью. Не используйте чистящие средства и растворители. Регулярно очищайте поверхности устройства, в частности выходное отверстие лазера, и обращайте внимание на любой пух и волокна.

Послепродажное обслуживание

Наша служба послепродажного сервиса ответит на ваши вопросы, касающиеся обслуживания и ремонта устройства, а также запасных частей.

Утилизация

Измерительное устройство, его принадлежности и упаковка должны быть переработаны экологически безвредным способом.

Не выбрасывайте измерительные приборы, батарейки и аккумуляторы вместе с бытовыми отходами!

Срок гарантии

На устройство предоставляется гарантия 36 месяцев.

Только для стран ЕС

В соответствии с европейским законом 2012/19/EU измерительное оборудование, которое не подлежит дальнейшей эксплуатации, а также непригодные и использованные батарейки и аккумуляторы (согласно европейскому закону 2006/66/ЕС) должны быть собраны отдельно и утилизированы экологически безопасным способом.



Конструкция устройства может быть изменена без предварительного уведомления.

Декларация соответствия нормам ЕС
Мы, компания: ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot-CS 00001
59790 RONCHIN-France

Заявляем, что указанное ниже изделие:
ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ DEXTER + ЗАЖИМ + МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК
Модель: NLC14-GR

Удовлетворяет требованиям директив Совета:
Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU
Директива ЕС об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2015/863, дополняющая директиву 2011/65/EU

А также соответствует следующим нормам:

EN 61326-1: 2013
EN 61326-2-2: 2013
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-2:2013
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017&ISO 17075-1:2017
IEC 62321-8:2017

Номер партии: 100183061120

Эрик ЛЕМОЙН (Eric LEMOINE)
Руководитель отдела качества международных проектов
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot — CS 00001 59790 RONCHIN — France (Франция)
Изготовлено в Роншен 01/07/2020

А также соответствует следующим нормам: