



ОПИСАНИЕ

* Для дозирования химических средств имеется шкала, нанесённая на бутылки 1 л всех моющих и чистящих средств Merida. Шкала имеет деления по 50 мл. Если же требуется дозировать меньшее количество препарата, то можно воспользоваться дозирующим колпачком МД1. С его помощью можно налить 5, 10, 15 и 20 мл жидкости (например, в бутылку-спрей ВТ5).

* Дозирование производится следующим образом: колпачок вертикально навинчивается на литровую бутылку со средством (вместо пробки). Затем, нажимая на стенки бутылки, наполняем нужное количество препарата соответственно рискам на стаканчике - от 5 до 20 мл. После этого отщёлкиваем верхнюю крышку колпачка и вместе с бутылкой опрокидываем его в ёмкость, в которой будем готовить рабочий раствор (например, в бутылку-спрей). Препарат выливается только из колпачка, а не из бутылки с препаратом.

* После дозировки бутылка-спрей заполняется до уровня 0,5 л водой.

* Таким образом можно легко приготовить 0,5 литровую бутылку-спрей со следующими концентрациями: 5 мл - 1% раствор (разбавление 1:100) 10 мл - 2% раствор (1:50) 15 мл - 3% раствор (1:33) 20 мл - 4% раствор (1:25)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

* Если готовить раствор в 1 литровой бутылке-спрей, получаем, соответственно, концентрацию в 2 раза меньше.