

Ksitex ADS-5548W(б е л ы й)



Автоматический
дозатор для средств
дезинфекции

Руководство
По эксплуатации

Благодарим вас за, то что Вы приобрели
дозатор для средств дезинфекции.

- Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а так же может стать причиной некорректной работы устройства.
- Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принципы работы устройства перед его установкой и использованием.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дозатор имеет возможность использовать как дезинфицирующие средства, так и жидкое мыло. Будьте внимательны, если вы используете средство выше вязкости воды ($1,004 \cdot 10^{-3}$ Па·с.), то насадку с носика дозатора следует открутить, иначе это может привести к поломке насоса, что не является гарантийным случаем. Насадка предназначена только для дез. средств ниже или равной вязкости воды ($1,004 \cdot 10^{-3}$ Па·с.)

1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Объем	[1 л]
2. Вес (1шт) (брутто)	[1,1kg]
3. Размер дозатора В*Ш*Г мм	[282 x 135 x 150]
4. Размер упаковки (1шт) В*Ш*Г мм	[340*170*145]
5. Штук в коробке	[15 шт]
6. Размер коробки (15шт) В*Ш*Г мм	[370*740*540]
7. Вес коробки (15шт)	[16.3kg]

! Корпус сделан из АБС ударопрочного пластика

2

УСТРОЙСТВО

- Дозатор выполнен из АБС ударопрочного пластика
- Дозатор имеет защиту от вандализма
- Наличие замка и ключа в комплекте
- Дизайн выполнен в современном стиле с гармонично подобранной цветовой гаммой
- Питание: от батареек 6В (4* 1.5 В тип LR20) в комплект не входят
- Питание от сети 220В (адаптер в комплекте)
- Имеется индикатор подачи жидкостей.
- Имеется индикатор низкого заряда батареек.
- Имеется смотровое прозрачное окно уровня жидкости.
- Быстродействующая система подает жидкости на руки, а не на поверхность, которая находится под дозатором.
- Дозатор оснащен регулятором расстояния зоны срабатывания датчика.
- Дозатор оснащен съемным каплесборником.
- В комплект дозатора входит еврофлакон.
- Съемная емкость (еврофлакон) упрощает уход и чистку диспенсера.

3

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Универсальный дозатор для дезинфицирующих средств и жидкого мыла. Достаточно открутить насадку с «носика» и дозатор будет работать с жидким мылом или гелем. Возможна установка на стол. Возможен монтаж на стену или другие вертикальные поверхности (стойки).

1. Закрепите изделие на удобной для вас вертикальной поверхности, используя крепеж, поставляемый в комплекте, или поставьте на стол (только с каплесборником).
2. Ключом откройте замок (после поворота ключа, вытащите замок вверх), открутите насадку с носика дозатора, достаньте еврофлакон и наполните его антисептиком, установите еврофлакон на место с уже установленной в него насадкой дозатора. Закройте крышку на замок, прикрутите насадку распылителя на носик дозатора.
3. Дозатор готов к работе.

4

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием убедитесь в наличии антисептика в дозаторе
2. Для получения антисептика поднесите руку к дозатору так, чтобы сенсор сканировал вашу руку, и выдал вам порцию антисептика.
3. В случае если единичная доза антисептика вас не устроила, повторите процедуру до желаемого эффекта

5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки следует использовать мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса дозатора. Для чистки не следует использовать жесткие нейлоновые щетки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность дозатора. Рекомендуется производить чистку дозатора несколько раз в месяц.

6



г.Москва, Дмитровское шоссе, д 87

тел. +7 (495) 665-92-35

<http://ksitex.ru/>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон выдан и признается компанией **KSITEX**, гарантирует бесплатный ремонт продукции **KSITEX**, проданной на территории РФ в соответствии с приведенными гарантийными условиями. Гарантия действует на территории РФ.

Условия:

- Ремонт неисправного изделия осуществляется по предъявлении потребителем гарантийного талона, заполненного четко и правильно вместе с неисправным изделием, товарным или кассовым чеком.
- Изделие с внешними механическими повреждениями не подлежит гарантийной поддержке.
- Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда неполадки изделия возникли после продажи его потребителю в следствии нарушения им правил пользования, хранения, транспортировки, изложенных в руководстве по эксплуатации, а так же в результате действия третьих лиц или силы.
- Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия с целью приведения его в соответствие национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в любой другой стране, кроме страны, в которой изделие было первоначально продано.
- Условия гарантии не распространяются на аксессуары, входящие в комплектность изделия.

Настоящая гарантия не распространяется:

- На замену частей в связи с их нормальным износом (лампы, плавкие предохранители, пружины и т.д.).
- Любые адаптации с целью усовершенствования и расширения сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.

Неправильная эксплуатация, включая, но не ограничиваясь этим следующее:

- Использование изделия не по назначению.
- Установка и эксплуатация изделия, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ.
- Случайное или ненамеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние, либо на внешние части изделия.
- Ремонта, произведенного не уполномоченными на это сервисными центрами.
- Несчастных случаев, механических повреждений, удара молнии, затоплений, пожара, неправильной вентиляции, колебаний напряжения и иных причин находящихся вне контроля, транспортировки.
- Дефектов системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие.
- Неправильное соединение с другими системами.

Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставляемых ему действующим законодательством РФ.

-Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами и за счет Потребителя .

Демонтаж изделия(при необходимости) осуществляется за счет и силами Потребителя.

Наименование изделия: _____ Дата продажи: _____

Наименование, адрес и печать организации продавца. _____

Изделие проверено в присутствии покупателя. Претензий нет. С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя: _____

Гарантийный срок – _6_ месяцев с момента продажи