

**Серия AURORA**  
Жидкие средства для стирки

**GreenLAB**  
профессиональная химия

## AURORA ENZYME POWER

Для профессиональной стирки белья

Концентрированное нейтральное комплексное моющее средство на основе энзимов.

Экологически безопасно. Для профессиональных стиральных машин.



### Действие

Эффективно удаляет устойчивые загрязнения, такие как пятна жира, протеиновые загрязнения (следы от соуса, кофе, яиц, пятна крови). Показывает отличные результаты при низких температурах. Имеет отбеливающее воздействие на текстиль. В состав входит отдушка с ароматом свежести.

Уникальные характеристики средств серии AURORA основываются на 3х непоколебимых принципах работы:

- Бережно. Нейтральный уровень pH обеспечивает мягкое действие.
- Результативно. Высокие результаты удаления устойчивых загрязнений благодаря формуле с энзимами.
- Безопасно. В состав входят экологически чистые активные ингредиенты.

### Назначение

Для регулярной профессиональной стирки текстильных изделий из полиэстера, хлопка, смеси полиэстера/хлопка, акрила, полиамида, льна, вискозы, лайкры (не подходит для изделий, в состав которых входят шерстяные и шелковые нити)

### Способ применения

Используется с дозатором GreenLab.

Установка дозатора производится специалистом GreenLAB.

1. Перед началом работы ознакомьтесь с информацией на этикетке.

2. Надеть защитные перчатки.

3. Аккуратно извлечь питатель из канистры.

5. Поместить питатель в крышку новой канистры.

Если отсутствует система автоматического оповещения, необходимо регулярно проверять уровень содержания средства.

Рабочая температура: 30-90 °C.

Рекомендуемая концентрация: 10-30 мл средства на 1 кг сухих текстильных изделий.

### Упаковка

20 л - канистра

Производитель: ООО "ГринЛАБ"  
Россия, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 45, лит. А, пом. 2Н  
Тел: (812) 309-19-58

# Серия AURORA

Жидкие средства для стирки

## GreenLAB

профессиональная химия

<b>Меры предосторожности</b>	Не смешивать с другими средствами! Использовать резиновые перчатки при взаимодействии со средством. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу. Дополнительная информация по применению и меры предосторожности указаны в паспорте безопасности. Он предоставляется по запросу.
<b>Хранение</b>	Срок годности: 24 месяца с даты изготовления. Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом темном помещении отдельно от пищевых продуктов при температуре от 5 °С до 40 °С Беречь от детей.

Производитель: ООО "ГринЛАБ"  
Россия, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 45, лит. А, пом. 2Н  
Тел: (812) 309-19-58