

**SHIRÒ**

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  
MONTAGE UND WARTUNG  
INSTALLATION AND MAINTENANCE  
INSTALLACIÓN Y MANTENIMIENTO  
INSTALLATION ET ENTRETIEN



**ZAZZERI**

# INDEX

<b>Informazioni generali</b> <i>General information - Allgemeine Informatione Informaciones generales - Informations générales</i>	Pag. 5
<b>INSTALLAZIONE - INSTALLATION - MONTAGE - INSTALACIÓN - INSTALLATION</b>	
<b>SIMBOLOGIA</b> <i>Symbol - Zeichnung - Simbolos - Symbols</i>	Pag. 10
<b>ATTREZZI</b> <i>Tools - Werkzeuge - Herramientas - Outils</i>	Pag. 10
<b>POSSIBILI COMBINAZIONI DI INSTALLAZIONI</b> <i>Possible installation combinations - mögliche installationskombinationen Posibles combinaciones de instalación - combinaisons d'installation possibles</i>	Pag. 11
<b>INSTALLAZIONE SOFFIONE A MENSOLO CON CASCATA SHIRÒ 1100 0420 A00 CRCR</b> <i>Installation of Shirò shelf showerhead with waterfall - Installation der kopfbrause in form einer glasablage mit kaskade Shirò - Instalación rociador tipo cascada con ménsula Shirò<sup>1</sup> Installation pommeau à étagère avec cascade Shirò</i>	Pag. 15
<b>INSTALLAZIONE SOFFIONE A MENSOLO 1100 0421 A00</b> <i>Installation of Shirò shelf showerhead Installation der kopfbrause in form einer glasablage Shirò Instalación rociador con ménsula Shirò - Installation pommeau à étagère Shirò</i>	Pag. 19
<b>INSTALLAZIONE SOFFIONE A MENSOLO 1100 0422 A00 - 1100 0423 A00</b> <i>Installation of Shirò shelf showerhead Installation der kopfbrause in form einer glasablage Shirò Instalación rociador con ménsula Shirò - Installation pommeau à étagère Shirò</i>	Pag. 21
<b>INSTALLAZIONE CASCATA FIOMURO 1100 0403 A00</b> <i>Installation Of Waterfall Flush With Wall - Mauerbündiger Einbau Der Kaskade Instalación Cascada En Ras De Pared - Installation Cascade Affleurante Au Mur</i>	Pag. 23
<b>PULIZIA BOCCA CASCATA</b> <i>Cleaning intake waterfall - Reinigung einlauf kaskade Limpieza caudal cascada - Nettoyage embouchure</i>	Pag. 27
<b>INSTALLAZIONE SOFFIONCINO RETTANGOLARE 1100 0530 A00</b> <i>Installation of small rectangular showerhead - Installation der rechteckigen kopfbrause Stalación rociador pequeño rectangular - Installation petit pommeau rectangulaire</i>	Pag. 28
<b>SOFFIONCINO ANGOLARE A 45° - 1100 0531 A00</b> <i>Installation of small 45° corner showerhead - Installation der eckigen 45°- kopfbrause Instalación rociador pequeño en ángulo de 45° - Installation petit pommeau d'angle a 45°</i>	Pag. 29

<b>TIPOLOGIE SOFFIONI A SOFFITTO</b>	Pag. 31
<i>Types of ceiling showerheads - Arten von an der decke montierten kopfbrausen Tipos de rociadores de techo - Typologie de petits pommeaux au plafond</i>	
<b>SCHEMI TECNICI</b>	Pag. 32
<i>Technical diagrams - Technische zeichnungen Diagramas técnicos - Schémas techniques</i>	
<b>SCHEMA TECNICO</b>	Pag. 33
<i>Technical diagram - Technische zeichnung Diagrama técnico - Schéma technique</i>	
<b>MISURE PER L'INSTALLAZIONE</b>	Pag. 34
<i>Installation measurements - Montagemasse Medidas para instalación - Mesures pour l'installation</i>	
<b>INSTALLAZIONE SOFFIONE 1100 SO03 A00 - 1100 SO04 A00 - 1100 SO05 A00</b>	Pag. 36
<i>Installation of showerhead - Installation kopfbrause Instalación rociador - Installation pommeau</i>	
<b>VARIANTI DI INSTALLAZIONE</b>	Pag. 38
<i>Installation variants - Montagevarianten Variantes de instalación - Variantes d'installation</i>	
<b>ZONE DI SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE DEL SOFFIONE 1100 SO05 A00</b>	Pag. 40
<i>Safety areas for installation of showerhead - Sicherheitsbereiche für die installation der kopfbrause Zonas de seguridad para instalar el rociador - Zones de sécurité pour l'installation du pommeau</i>	
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO</b>	Pag. 41
<i>Technical features of the electrical system - Technische daten der elektrischen anlage Datos técnicos de la instalación eléctrica - Caractéristiques techniques de l'installation électrique</i>	
<b>INSTALLAZIONE COMANDI ELETTRICI 1100 EO1 A00</b>	Pag. 46
<i>Installation of electrical controls - Installation der elektrischen an- und ausschalter Instalación de mandos eléctricos - Installation commandes électriques</i>	
<b>GARANZIA ZAZZERI</b>	Pag. 48
<i>Zazzeri guarantee - Die Garantie von Zazzeri Garantía Zazzeri - Garantie Zazzeri</i>	
<b>CODICI UTILI PER ASSISTENZA TECNICA</b>	Pag. 58
<i>Useful codes for technical assistance Nützliche Kodierungen für die technische Unterstützung Códigos útil para la asistencia técnica References a rappeler pour le service apres vente</i>	

**INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE GRUPPI TERMOSTATICI:**

**INSTALLATION AND MAINTENANCE THERMOSTATIC UNIT:**

**MONTAGE UND WARTUNG THERMOSTATMISCHER:**

**INSTALLACIÓN Y MANTENIMIENTO GRUPO TERMOSTATICO:**

**INSTALLATION ET ENTRETIEN GROUPE THERMOSTATIQUE:**



**GRUPPO TERMOSTATICO  
DA INCASSO**

*Built-in thermostatic*

*UP-Thermostatmischer*

*Grupo termostático empotrado*

*Mitigeur thermostatique à éncastrer*



**GRUPPO TERMOSTATICO ESTERNO /  
COLONNA DOCCIA TERMOSTATICA**

*External thermostatic unit / thermostatic shower column*

*Thermostatmischer / Thermostat-Duschsäule*

*Grupo termostático / columna ducha termostática*

*Thermostatique externe / colonne douche thermostatique*

## RUBINETTERIA ZAZZERI

<b>Temperatura di utilizzo</b>	<b>max 80° C</b>	<b>consigliata 60° ± 5° C</b>
<b>Pressione di alimentazione</b>	<b>min 0.5 bar</b>	<b>max 3 bar continui - 5 bar occasionali</b>
<b>Differenza pressione calda/fredda</b>	<b>max 1.5 bar</b>	<b>consigliata la minima possibile</b>

**Nel caso di pressioni oltre i 5 bar, installare un riduttore di pressione centralizzato.**

### **Consigli di installazione**

Prima del montaggio di un rubinetto, è sempre necessario lo spурgo delle tubazioni, specialmente per impianti nuovi. Date le condizioni generali di degrado dell'acqua potabile, è sempre consigliabile l'installazione di un filtro centralizzato a monte o, in alternativa, l'utilizzo di rubinetti filtro sottolavabo. **L'installazione di filtri è invece indispensabile per il montaggio di rubinetteria tradizionale con movimento a dischi ceramici e miscelatori monocomando.**

### **Montaggio cartuccia**

L'alloggiamento sul corpo rubinetto deve essere pulito, esente da bave, trucioli, impurità, soprattutto dove appoggiano le guarnizioni; evitare l'utilizzo di grasso, olio, vernice o diluenti. Lubrificare sugli O-Ring diametrali con grasso neutro al silicone. Il serraggio della ghiera deve avvenire liberamente, ma senza giochi; la ghiera deve appoggiare su tutto il piano della cartuccia. Serrare con coppia di 10 ÷ 12 Nm. Evitare sovraccarichi innaturali sulla leva, sia durante l'uso, sia durante l'imballo, il trasporto e l'installazione.

### **PULIZIA DEI PRODOTTI IN OTTONE**

L'acqua contiene calcare (in quantità variabili), che può lasciare depositi sulla superficie del prodotto in seguito all'evaporazione dell'acqua. È possibile prevenire le formazioni di depositi di calcare e mantenere i prodotti puliti, asciungandoli con un panno morbido (tipo microfibra o pelle di daino) immediatamente dopo l'uso. Non usare in alcun caso panni abrasivi e sostanze caustiche o aggressive (caustiche o acide). Non spruzzare detergenti direttamente sui prodotti ma sul panno che si utilizzerà per la loro pulizia. Non utilizzare detergenti contenenti acido cloridrico, acido formico, acido acetico, acido fluoridrico in quanto questi acidi possono provocare danni, anche se utilizzati una sola volta. Non utilizzare detergenti contenenti candeggina o acido fosforico. Evitare di mescolare più detergenti. Sciacquare sempre i prodotti dopo la loro pulizia, con abbandonate acqua corrente, ed asciugare con un panno morbido. **Cromo (CR)** - Le superfici cromate si puliscono con un detergente delicato (privo di quanto precedentemente indicato) oppure con acqua e sapone neutro e privo di abrasivi. **Finiture Oro e Nichel Fosforo (LU-OL- NF)** - Le superfici con rivestimenti di oro come il LU & OL o nella finitura NF, si puliscono come quelle dei rubinetti cromati ma si deve usare particolare delicatezza nella pulizia. **Colore o protetti con rivestimento trasparente (10-31-BR-AS).** Le superfici colorate o con rivestimento protettivo trasparente, vanno pulite esclusivamente con un panno morbido e acqua corrente o con un detergente molto delicato (neutro e privo di abrasivi).

### **PULIZIA DEI PRODOTTI IN ACCIAIO INOX**

Un panno morbido (tipo microfibra o pelle di daino) è l'ideale per la pulizia delle parti in acciaio. Non usare in alcun caso sostanze abrasive o aggressive (caustiche o acide). Disinfettanti contenenti candeggina (ipoclorito di sodio) possono danneggiare l'acciaio inossidabile se lasciati in contatto con la superficie. Le polveri abrasive lasciano graffi così come le comuni pagliette in acciaio. Le superfici in acciaio si puliscono con un detergente neutro ricordandosi di risciacquare bene ed asciugarle con cura. Sono anche consigliati prodotti utilizzati per la pulizia dei vetri esente da cloruri. Nella pulizia tenere presente che i movimenti devono sempre essere nella direzione della spazzolatura dell'acciaio.

**Panni abrasivi e/o detergenti contenenti abrasivi o alcool non devono essere MAI impiegati.**

## ZAZZERI TAP FITTINGS

Temperature range	max 80°C	recommended $60 \pm 5^\circ\text{C}$
Water supply pressure	min 0.5 bar	max 3 continual bar - 5 occasional bar
difference of hot/cold pressure	max 1.5 bar	recommended minimum possible

*In the event of pressure over 5 bar, install a centralised pressure reducer.*

### **Installation advice**

Before fitting a tap, it is essential to bleed the pipes, especially in case of new installations. Given the generally poor quality of drinking water, the use of a central filter at source or of filter cocks below the basin is recommended.

**The installation of filters is essential when fitting traditional taps with a ceramic disc movement and single-lever mixer taps.**

### **Fitting the cartridge**

The socket for the tap structure must be clean and free of any frazes, shavings and impurities, especially on the washer surfaces; avoid the use of grease, oil, paint or thinners.

Lubricate the diametric O-Ring with silicone-based neutral grease. The tightening of the ring nut should be free but without any play; the ring nut should fully cover the cartridge plate.

Tighten with  $10 \div 12$  Nm torque. Avoid unnatural overloading of the lever both during use and during packing, transportation and installation.

## **BRASS CLEANING INSTRUCTIONS**

The water contains limestone (in varying amounts), which may leave deposits on the surface of the products as a result of the water evaporation. It's possible to prevent the formation of these deposits, keeping clean the products. It deals with drying them with a soft cloth (microfiber type or buckskin) immediately after the use. Do not use in any case abrasive cloths and caustic or aggressive substances (caustic or acidic). Do not use spray cleaners directly on the products but only on the cloth used for the cleaning. Do not use detergents containing hydrochloric acid, formic acid, acetic acid, hydrofluoric acid because these acids can cause damage, even if used only once. Do not use cleaners containing bleach or phosphoric acid. Avoid to use detergent mixing purposes. Always rinse the products after their cleaning with run water, and dry with a soft cloth. **Finishes Chromium (CR):** The chromed surfaces should be cleaned with a mild detergent (devoid of what was previously indicated) or with mild soap and water and devoid of abrasive. **Finishes Gold and Nickel Phosphorus (LU-OL-NF):** Surfaces with gold coatings such as LU & OL or NF finish, must be cleaned with a special mild cleaning.

**Color or protected by a transparent coating finishes (BR-10-31-AS):** The colored or the transparent protective coating surfaces, must be cleaned with a soft cloth and running water or with a very mild detergent (neutral and free of abrasives).

## **STAINLESS STEEL CLEANING INSTRUCTIONS**

A soft cloth (microfiber type or buckskin) is ideal for the cleaning of the steel parts. Do not use in any case, abrasive or corrosive (caustic or acidic), do not use detergents containing bleach (sodium hypochlorite), whose can damage the the surface. The abrasive powders leave scratches as well as common steel wool pads. The stainless steel surfaces must be cleaned with a neutral detergent, rinsing and drying it with care, the glass cleaning chloride-free detergents are also recommended. Please note that the cleaning movements must always be in the brushing direction of the steel.

**Do not use abrasive cloths and / or detergents containing abrasives or alcohol purposes.**

## **ARMATUREN ZAZZERI**

<b>Gebrauchstemperatur</b>	<b>max 80°C</b>	<b>empfohlen 60° ± 5°C</b>
<b>Zuführungsdruck</b>	<b>min 0,5 bar</b>	<b>max 3 bar kontinuierlich - 5 bar gelegentlich</b>
<b>Unterschied des Drucks warm/kalt</b>	<b>max 1.5 bar</b>	<b>empfohlen die niedrigste</b>

**Im Falle von Druck über 5 bar, einen zentralisierten Druckminderer installieren.**

### **Ratschläge zur Installation**

Vor dem Montieren einer Armatur, ist es immer notwendig, die Rohre durchzuspüle, besonders bei neuen Anlagen. Die allgemeinen Degradierung des Trinkwassers beachtend, ist es immer empfehlenswert, die Installation eines vorher zentralisierten Filters vorzunehmen oder alternativ unter dem Waschbecken Eckventile mit Filter zu installieren. **Die Installation von Filtern ist jedoch unverzichtbar für das Montieren von traditionellen Armaturen mit Keramikinnenteilen und Einhandmischer.**

### **Montage Patrone**

Das Gehäuse auf den Körper des Wasserhahnes muss sauber sein und es darf keine Schlacke, Hobelspan oder Unreinheiten enthalten, besonders dort nicht, wo die Verzierungen angebracht sind; Man sollte den Gebrauch von Fett, Öl, Farbe oder Verdünnungsmittel vermeiden. Die diametralen O-Ring mit Silikonneutralen Fett beschmieren. Das Schließen der Zwinge muss frei stattfinden können, aber ohne Spiele; die Zwinge muss sich auf die ganze Fläche der Patrone auflehnen. Mit einem Paar von 10 ÷ 12 Nm abschliessen. Unnatürliche Übergewichte auf dem Hebel vermeiden und zwar sowohl während des Benutzens, als auch während des Verpackens, des Transports und der Installation.

### **REINIGUNG DER MESSINGTEILE**

Wasser enthält (in unterschiedlichen Mengen) Kalk, welcher sich auf der Oberfläche des Produktes ablagert. Die Bildung von Kalkablagerungen kann verhindert werden, sofern die Produkte mit einem weichen Tuch (z.B aus Mikrofaser oder ein Fensterleder) sofort nach dem Gebrauch getrocknet bzw. gereinigt werden. Verwenden Sie auf keinem Fall kratzende Tücher, sowie ätzende oder säurehaltige Reinigungsmittel. Sprühen Sie den Reiniger nicht direkt auf die Produkte, sondern auf das Tuch, welches Sie zum putzen verwenden möchten. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Salzsäure, Ameisensäure, Essigsäure, Flusssäure, da diese Säuren die Teile beschädigen können, auch wenn sie nur einmal verwendet werden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Bleichmittel oder Phosphorsäure enthalten. Mischen Sie nicht mehrere Waschmittel. Die Produkte sollen nach der Reinigung immer mit reinem Wasser gespült und mit einem weichen Tuch getrocknet werden.

**Chrom (CR)** sollte mit einem sanften Reinigungsmittel oder nur mit Wasser und Seife gereinigt werden.

**Fertigung Gold oder Nickel Phosphor (LU-OL- NF)** - Vergoldete Oberflächen wie LU und OL sowie die Fertigung NF reinigt man wie verchromte Armaturen. Reinigen Sie die Produkte besonders schonend.

**Farbig oder mit transparentem Überzug (10-31-NS-BR-AS)** Farbige Oberflächen oder Oberflächen mit einer transparent schützenden Beschichtung dürfen nur mit einem weichen Tuch und fließendem Wasser oder mit einem sehr milden Reinigungsmittel gereinigt werden.

### **STAHL INOX.**

Für die Reinigung von Stahlteilen ist ein weiches Tuch oder ein Mikrofasertuch ideal. Verwenden Sie auf keinem Fall scheuernde, ätzende oder aggressive Substanzen. Desinfektionsmittel, welche Bleichmittel (Natriumhypochlorit) enthalten, können rostfreien Stahl beschädigen, wenn man sie auf der Oberfläche einwirken lässt. Scheuerpulver kann ebenso wie handelsübliche Stahlwolle die Oberfläche zerkratzen. Stahloberflächen reinigt man mit einem milden Reinigungsmittel, wobei man nicht vergessen darf, sie gut zu spülen und sorgfältig abzutrocknen. Es werden auch Glasreinigungsmittel empfohlen.

**Scheuertücher und/oder Reinigungstücher, die Scheuermittel oder Alkohol enthalten, dürfen NIEMALS verwendet werden.**

## **GRIFERÍA ZAZZERI**

<b>Temperatura de utilización</b>	<b>máx</b> 80°C	<b>aconsejable</b> 60°C ± 5°C
<b>Presión de alimentación</b>	<b>min</b> 0.5 bar	<b>máx</b> 3 bar continuos - 5 bar ocasionales
<b>Diferencia de presión caliente/fría</b>	<b>máx</b> 1.5 bar	<b>aconsejable</b> la mínima posible

**En caso de presión superior a 5 bar, instale un reductor de presión centralizado.**

### **Consejos para la instalación**

Antes de montar el grifo, es necesario expurgar las tuberías, especialmente si la instalación es nueva. Considerando las condiciones generales de degradación del agua potable, es aconsejable colocar un filtro o, como alternativa, utilizar grifos con filtro bajo el lavabo. **Sin embargo, es indispensable la instalación de filtros para el montaje de grifería tradicional con movimiento a discos cerámicos y mezcladores monomando.**

### **Montaje del cartucho**

El alojamiento sobre el grifo tiene que estar limpio, sin rebabas, virutas, impurezas; sobre todo donde se apoyan las guarniciones. Evite la utilización de grasas, aceite, barnices o disolventes. Lubrifique los Juntatipo O-Ring diamétrales con grasa neutra de silicona.

La sujeción del casquillo tiene que realizarse libremente, sin ningún tipo de juego; el casquillo tiene que apoyar sobre todo el plano del cartucho.

Apriete con el par 10 ÷ 12 Nm. Evite sobrecargas innaturales sobre la palanca, tanto durante la utilización, como durante el embalaje, el transporte y la instalación.

### **GUIA PARA LA LIMPIEZA DEL LATÓN**

El agua contiene la cal (en cantidades variables), que pueden dejar depósitos sobre la superficie del producto como resultado de la evaporación de agua. Es posible, para evitar la formación de estos depósitos, mantener los productos limpios, secandolos con un paño suave (tipo microfibra o gamuza) inmediatamente después de su uso. No utilizar en ningún caso paños abrasivos y sustancias cáusticas o agresivas (cáusticas o ácidas). No rocíe limpiadores directamente sobre los productos, sino sobre la tela que se utiliza para la limpieza. No utilice detergentes que contienen ácido clorhídrico, ácido fórmico, ácido acético, ácido fluorhídrico. Estos ácidos pueden causar daños en la superficie, incluso si se utiliza sólo una vez. No utilice limpiadores que contienen ácido lejía o fosfórico. Evitar la mezcla de más detergentes. Siempre enjuague los productos después de su limpieza, con agua corriente, y secar con un paño suave. **Acabado de Cromo (Cr):** - Las superficies cromadas deben limpiarse con un detergente suave (sin lo que se ha indicado anteriormente) o con agua y jabón suave y desprovista de substancias abrasivas. **Acabados de oro y níquel fósforo (LU-OL-NF):** Las superficies con recubrimiento en oro como LU y OL o acabado NF, se limpian como las de cromo, pero hay que tener especial delicadeza en la limpieza. **Acabados de color o protección con una capa transparente (BR-10-31-AS):** Las superficies de colores o cubiertas por una capa transparente, deben limpiarse con un paño suave y agua corriente o con un detergente muy suave (neutro y sin abrasivos).

### **GUIA PARA LA LIMPIEZA DEL ACERO INOXIDABLE**

Un paño suave (tipo microfibra o piel de ante) es ideal para la limpieza de las piezas de acero. No utilice en ningún caso, abrasivos o corrosivos (cáustica o ácido). Desinfectantes que contienen lejía (hipoclorito de sodio) pueden dañar la superficie. Los polvos abrasivos dejan arañazos, así como almohadillas de lana de acero común. Las superficies de acero inoxidable se limpian con un detergente neutro y luego enjuague bien y seque con cuidado. También los productos para la limpieza de los vidrios sin cloro son recomendados. Hay que tener en cuenta en la limpieza que los movimientos deben ser siempre en la dirección del cepillado del acero. **No utilice jamás paños y / o detergentes que contienen abrasivos o alcohol.**

## ROBINETTERIE ZAZZERI

<b>Température d'utilisation</b>	<b>Max 80°</b>	<b>conseillée 60°± 5°</b>
<b>Pression d'alimentation</b>	<b>Min 0,5 bar</b>	<b>max 3 bars continus - 5 bars occasionnels</b>
<b>Déférence de pression chaud/froid</b>	<b>Max 1,5 bar</b>	<b>conseillée la plus faible possible</b>

**En cas de pression au delà des 5 bars, installer un réducteur de pression centralisé.**

### Conseils d'utilisation

Avant le montage d'un robinet, il est toujours nécessaire de purger la tuyauterie, particulièrement pour les nouvelles installations. Etant données les conditions générales de dégradation de l'eau potable, il est toujours conseillé d'installer un filtre centralisé en amont , ou, autrement, d'utiliser des robinets filtres sous le lavabo. **L'installation de filtres est en revanche indispensable pour le montage de robinetterie traditionnelle avec mouvement à disques céramiques et mélangeurs monocommandes.**

### Montage de la cartouche

Le corps du robinet doit être propre, exempt de bavures, copeaux, impuretés, surtout où sont posés les joints. Il faut éviter l'utilisation de graisse, huile, vernis ou diluants. Il faut lubrifier les O-Ring diamétraux avec de la graisse neutre au silicone. Le serrage du joint doit se faire librement, sans jeu ; le joint doit s'appuyer sur toute la surface de la cartouche. Serrer avec un jeu de 10 ÷ 12 Nm. Eviter les surcharges non naturelles sur le levier, aussi bien pendant l'usage que pendant l'emballage, le transport et l'installation.

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU BRASS

L'eau contient du calcaire (en quantités variables) qui peuvent laisser des dépôts sur la surface du produit en raison de l'évaporation de l'eau. C'est possible d'empêcher la formation de dépôts de tartre et de maintenir des produits propres, en les séchant avec un chiffon doux (type microfibre ou une cuir) immédiatement après l' utilisation. Ne pas utiliser des chiffons râches et des substances caustiques ou agressifs (caustiques ou acides)jamais. Ne pas vaporiser directement les produits du nettoyage sur les produits, ainsi sur le tissu que vous utilisez pour le nettoyage. Ne pas utiliser des détergents contenant de l'acide chlorhydrique, l'acide formique, l'acide acétique, l'acide fluorhydrique, car ces acides peuvent causer des dommages sur la surface, même s'ils sont été utilisées une seule fois. Ne pas utiliser des produits contenant de l'eau de Javel ou de l'acide phosphorique. Éviter de mélanger plusieurs détergents. Toujours rincer les produits après leur nettoyage avec l'eau courante, et sécher avec un chiffon doux. **Finitions en Chrome (Cr) :** - Les surfaces chromées doivent être nettoyées avec un détergent doux (dépourvu de ce qui a été indiqué précédemment) ou avec du savon et de l'eau. **Finitions en or et nickel phosphore (LU-OL-NF) :** Les surfaces avec des revêtements d'or tels que LU & OL ou la finition NF, doivent être nettoyés comme ceux des robinets chromés, mais avec une délicatesse en plus pendant le nettoyage. **Finitions en Couleur ou protégé par un revêtement transparent (BR-10-31-AS)** : Les surfaces de couleur ou avec des revêtements protecteurs transparents, doivent être nettoyées avec un chiffon doux et avec de l'eau courante, en utilisant un détergent très doux (neutre et sans d'abrasifs).

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DE L'ACIER INOX

Un chiffon doux (type microfibre ou daim) est idéale pour le nettoyage des pièces en acier. Ne pas utiliser dans tous les cas, abrasifs ou corrosifs (caustique ou acide). Les désinfectants contenant du chlore (hypochlorite de sodium) peuvent endommager l'acier inoxydable si on les laisse en contact avec la surface. Les poudres abrasives laissent des rayures ainsi que des tampons en laine d'acier commun. Les surfaces en acier inoxydable doivent être nettoyées avec un détergent neutre et après bien rincées et séchées avec un chiffon. Les produits pour le nettoyage des verres sans chlorure sont également recommandés. Pendant le nettoyage, garder les mouvements qui doivent toujours être dans le sens du brossage de l'acier. **Les chiffons abrasifs et / ou les détergents contenant des abrasifs ou d'alcool ne doivent jamais être utilisés.**

## SIMBOLOGIA

Symbol - Zeichnung - Simbolos - Symboles

**Attenzione**

*Caution  
Achtung  
Cuidado  
Attention*



**Segnare**

*Take note  
Markieren  
Marcar  
Marquer*




**Aggancio rapido**

*Rapid connection  
Schnellanschluss  
Fixation rapide  
Empalme rápido*




**Non utilizzare attrezzi**

*Do Not Use Tools  
Keine Werkzeuge Benutzen  
Ne Pas Utiliser Utils  
No Utilizar Herramientas*



**Murare**

*Wall up  
Einmauern  
Albañilería  
Maçonner*



**Spazzolino**

*Toot brust  
Zahn burste  
Cepillo de dientes  
Brosse à dents*









## ATTREZZI

Tools - Werkzeuge - Herramientas - Outils

**Brugola**



*Allen key  
Inbusschlüssel  
Llave Allen*

*Clé pour vis à six pans creux*



**Chiave inglese**

*Adjustable wrench  
Engländer zu  
Llave inglesa  
Clé anglaise*



**Cacciavite a taglio**

*Slotted screwdriver  
Schlitz-schraubendreher  
Destornillador plano  
Tournevis à lame plate*

**Trapano**

*Drill  
Bohrmaschine  
Taladro  
Perceuse*




**Guarnire**

*Seal  
Abdichten  
Poner juntas  
Calfeutrer*

**Livella**


*Level  
Nivellierwaage  
Nivel  
Niveau*



## POSSIBILI COMBINAZIONI DI INSTALLAZIONI

Possible installation combinations - mögliche Installationskombinationen

Posibles combinaciones de instalación - combinaisons d'installation possibles



## TERMOSTATICI AD UNA USCITA

1-outlet thermostatic units - Thermostatmischer mit 1 Ausgängen

Grupos termostáticos con 1 salida - Mitigeurs thermostatiques à 1 sortie

### Posizione / soluzione

Position / solution

Position / Lösung

Posición / solución

Position / solution

**A / A1**

**B**

**C / C1**

**D**

**1**



**Q 2**

**2**



**Q 1**

**3**



**Q 4**

**4**



**Q 2**

**5**



**Q 4**

## TERMOSTATICI A DUE USCITE

2-outlet thermostatic units - Thermostatmischer mit 2 Ausgängen

Grupos termostáticos con 2 salidas - Mitigeurs thermostatiques à 2 sorties

**Posizione / soluzione**

Position / solution

Position / Lösung

Posición / solución

Position / solution

	A / A1	B	C / C1	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

## TERMOSTATICI A TRE USCITE


3-outlet thermostatic units - Thermostatmischer mit 3 Ausgängen

Grupos termostáticos con 3 salidas - Mitigeurs thermostatiques à 3 sorties

Posizione / soluzione Position / solution Position / Lösung Posición / solución Position / solution	A / A1	B	C / C1	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

# INSTALLAZIONE SOFFIONE A MENSOLA CON CASCATA SHIRÒ 1100 0420 A00 CRCR

Installation of Shirò shelf showerhead with waterfall - Installation der kopfbrause in form einer glasablage mit kaskade Shirò  
Instalación rociador tipo cascada con ménsula Shiró - Installation pommeau à étagère avec cascade Shirò




<b>H</b> (mm)	<b>H<sub>1</sub></b> (mm)	<b>X</b> Min (16 l/m) (mm) Max (33 l/m)
1600	2000	650 - (770)
1700	2100	660 - (780)
1800	2200	670 - (790)
1900	2300	680 - (800)


**H** = **Statura cliente**

Client height  
Körpergröße des Kunden  
Altura del cliente  
Hauteur client





**H<sub>1</sub>** = **Altezza consigliata**


Suggested height  
Empfohlene Höhe  
Altura aconsejada  
Hauteur conseillée






La ditta declina ogni responsabilità per la scelta del tipo di viti e tasselli poiché dipendono dalla struttura del muro su cui deve essere montato.  
 Rubinetterie Zazzeri Is Not Liable For The Chosen Screws And Fixing Means, Since These Depend On The Type Of Wall On Which The Item Is Installed.  
 Rubinetterie Zazzeri übernimmt keine Verantwortung für die Aus-wahl der verwendeten Tübel und Schrauben, da deren Aus-wahl von der Struktur der Wand abhangt, an welcher diese ange-bracht werden  
 Zazzeri No Se Responsabiliza Sobre El Tipo De Fijacion Elegida Pues Depende Del Tipo Del Muro Donde Se Realice La Instalacion.  
 Rubinetterie Zazzeri C'est Pas Responsable Des Visées Et Systèmes De Fixation Choisis Car Ils Dépendent Du Typ De Mur Sur Le Quel Les Articles Doivent Etre Installe







5




6




7



8








9




10


## INSTALLAZIONE SOFFIONE A MENSOLA SHIRÒ 1100 0421 A00

Installation of Shirò shelf showerhead - Installation der kopfbrause in form einer glasablage Shirò  
Instalación rociador con ménsula Shiró - Installation pommeau à étagère Shirò







5




6




7



8



9





10


## INSTALLAZIONE SOFFIONE A MENSOLA SHIRÒ 1100 0422 A00 - 1100 0423 A00

Installation of Shirò shelf showerhead - Installation der kopfbrause in form einer glasablage Shirò


Instalación rociador con ménsula Shiró - Installation pommeau à étagère Shirò



1




2




21 mm


3




4



5




6



7


## INSTALLAZIONE CASCATA FIOMURO 1100 0403 A00

Installation Of Waterfall Flush With Wall - Mauerbündiger Einbau Der Kaskade  
 Instalación Cascada En Ras De Pared - Installation Cascade Affleurante Au Mur




<b>H</b> (mm)	<b>H<sub>1</sub></b> (mm)	<b>X</b> Min (20 l/m) (mm) Max (30 l/m)
1600	1900	580 - (860)
1700	2000	590 - (840)
1800	2100	600 - (850)
1900	2200	610 - (860)

**H** = **Statura cliente** - Customer height - Customer height - Customer height - Hauteur client  
**H<sub>1</sub>** = **Altezza consigliata** - Recommended height - Empfohlene Höhe - Altura aconsejada - Hauteur conseillée




1




2




3




4




5




6




7




8




9



10




11




12

## PULIZIA BOCCA CASCATA

*Cleaning intake waterfall - Reinigung einlauf kaskade  
Limpieza caudal cascada - Nettoyage embouchure*



1






2

## INSTALLAZIONE SOFFIONCINO RETTANGOLARE 1100 0530 A00

Installation of small rectangular showerhead - Installation der rechteckigen kopfbrause


Stalación rociador pequeño rectangular - Installation petit pommeau rectangulaire



## INSTALLAZIONE SOFFIONCINO ANGOLARE A 45° 1100 0531 A00

Installation of small 45° corner showerhead - Installation der eckigen 45°- kopfbrause





Instalación rociador pequeño en ángulo de 45° - Installation petit pommeau d'angle a 45°



<b>H</b> (mm)	<b>H<sub>1</sub></b> (mm)	<b>X</b> Min (4 l/m) (mm) Max (7,5 l/m)
1600	1900	580 - (830)
1700	2000	590 - (840)
1800	2100	600 - (850)
1900	2200	610 - (860)

**H** = **Statura cliente** - Customer height - Customer height - Customer height - Hauter client


**H<sub>1</sub>** = **Altezza consigliata** - Recommended height - Empfohlene Höhe - Altura aconsejada - Hauer conseillée



## TIPOLOGIE SOFFIONI A SOFFITTO

Types of ceiling showerheads - Arten von an der decke montierten kopfbrausen

Tipos de rociadores de techo - Typologie de petits pommeaux au plafond



### 1100 SO03 A00

**Sistema doccia 250 x 250 mm.**

**Versione con fissaggio a Soffitto**

250 x 250 mm shower system.

Ceiling attachment version

System Dusche 250 x 250 mm.

Version mit Deckenmontage

Sistema ducha 250 x 250.

Versión con anclaje al techo

Système douche 250 x 250 mm.

Version avec fixation au plafond

### 1100 SO04 A00

**Sistema doccia 250 x 250 mm. Versione pioggia con cascata con fissaggio a soffitto/controsoffitto.**

250 x 250 mm shower system. Rainfall version with waterfall, ceiling/false ceiling attachment.

System Dusche 250 x 250 mm. Version Regenbrause mit Kaskade mit Montage an der Decke/Hängedecke.

Sistema ducha 250 x 250. Versión lluvia con cascada, anclaje al techo / cielorraso.

Système douche 250 x 250 mm. Version pluie avec cascade avec fixation au plafond/faux-plafond.



### 1100 SO05 A00

**Sistema doccia 250 x 250 mm. Versione pioggia con faretto effetto cromoterapia con fissaggio preferibilmente controsoffitto.**

250 x 250 mm shower system. Rainfall version with chromatherapy effect spotlight, to be attached preferably to a false ceiling.

System Dusche 250 x 250 mm. Version Regenbrause mit Strahler mit Chromotherapieeffekt mit Montage vorzugsweise an der Hängedecke.

Sistema ducha 250 x 250. Versión lluvia con foco efecto cromoterapia; anclaje preferentemente en cielorraso.

Système douche 250 x 250 mm. Version pluie avec spot effet chromothérapie avec fixation de préférence au faux-plafond.

## SCHEMI TECNICI

Technical diagrams and general characteristics - Technische zeichnungen und allgemeine merkmale  
Diagramas técnicos y características generales - Schémas techniques et caractéristiques générales

**1100 SO03 A00**



**G 1/2"**

**1100 SO04 A00**



**G 1/2"**



**G 1/2"**

**1100 SO05 A00**



**G 1/2"**


## SCHEMA TECNICO

Technical diagram - Technische zeichnung

Diagrama técnico - Schéma technique


### POSSIBILÀ DI INSTALLAZIONE A SOFFITTO IN MURATURA

Possibility of walled up installation  
on ceiling  
Deckenmontage in Mauerwerk  
ist möglich  
posibilidad de instalar en techo  
de obra  
Possibilité d'installation au plafond  
en maçonnerie




### PUNTI DI FISSAGGIO A SOFFITTO

Ceiling attachment points  
Befestigungspunkte an  
der Decke  
Puntos de anclaje en techo  
Points de fixation au plafond



**MISURE PER INSTALLAZIONE**  
*Installation measurements - Montagemasse*  
*Medidas para instalación - Mesures pour l'installation*



<b>H</b> (mm)	<b>H<sub>1</sub></b> (mm)	<b>H<sub>2</sub></b> (mm)	<b>H<sub>3</sub></b> (mm)
1600	2100 ÷ 2200	90 min ÷ 660 max	< 200
1700	2100 ÷ 2300		
1800	2200 ÷ 2350		
1900	2200 ÷ 2400		

**H** = **Statura cliente**

*Client height*

*Körpergröße des Kunden*

*Altura del cliente*

*Hauteur client*

**H<sub>1</sub>** = **Altezza consigliata**

*Suggested height*

*Empfohlene Höhe*

*Altura aconsejada*

*Hauteur conseillée*

**H<sub>2</sub>** = **Distanza di installazione dal soffitto in caso di presenza di controsoffitto  
(con soffitto in muratura ricavare un alloggiamento profondo min 50 mm)**

*Installation distance from ceiling in the event of a false ceiling*

*(for masonry ceilings create a slot with a min. depth of 50 mm)*

*Installationsabstand zur Zimmerdecke bei Vorhandensein einer Hängedecke*

*(bei Decke in Mauerwerk eine mindestens 50 mm tiefe Einbauöffnung vorbereiten)*

*Distancia de instalación desde el techo en caso de haber un cielorraso.*

*(En techo de obra, preparar un hueco de 50 mm de profundidad como mínimo)*

*Distance d'installation par rapport au plafond en cas de présence d'un faux-plafond*

*(avec plafond en maçonnerie, ménager un logement d'une profondeur minimum de 50 mm)*

**H<sub>3</sub>** = **Altezza massima per collegamento flessibili**

*Maximum height for connection of flexible pipes*

*Maximale Höhe für den Anschluss der Schläuche*

*Altura máxima para conexión flexibles*

*Hauteur maximale pour raccordement flexibles*

**D<sub>1</sub>** = **Dimensioni maschera foratura Ø 160 mm**

*Measurement drilling jig Ø 160 mm*

*Abmessungen Bohrschablone Ø 160 mm*


*Medidas gálibo de perforación Ø 160 mm*

*Dimensions masque perçage Ø 160 mm*



## INSTALLAZIONE SOFFIONE 1100 SO03 A00 - 1100 SO04 A00 - 1100 SO05 A00

*Installation of showerhead - Installation kopfbrause*

*Instalación rociador - Installation pommeau*



1




In caso di solai in legno o altri tipi di solai il fissaggio corretto deve essere stabilito da un ingegnere calcolatore

In the event of wooden floors or other types of floors, the correct fastening system should be chosen by a specialist engineer

Bei Holzdecken oder anderen Arten von Decken muss die korrekte Montage von einem qualifizierten Fachingenieur für Statik festgelegt werden

En caso de sólados de madera / u otros tipos de sólado, el anclaje / correcto debe establecerlo / un ingeniero especializado.

En cas de planchers en bois ou d'autres types de planchers, la fixation correcte doit être établie par un ingénieur calculateur



La tipologia di viti ed i tasselli di fissaggio dipendono dalla struttura del solaio su cui vengono fissati


The type of screws and Rawplugs depends on the structure of the floor to which they are fixed

Die Art der Schrauben und Dübel für die Montage hängt von der Struktur der Decke ab, an der sie angebracht werden


El tipo de tornillos y tarugos de anclaje depende / de la estructura del sólado en que se fijan

La typologie des vis et chevilles dépend de la structure du plancher sur lequel elles sont fixées


4



5



6



7

## VARIANTI DI INSTALLAZIONE

Installation variants - Montagevarianten

Variantes de instalación - Variantes d'installation

Per il soffione con cascata vanno realizzate **due mandate separate** con l'utilizzo di due rubinetti in linea:

For showerhead with waterfall two separate delivery heads are realized using two in line taps:



Für die Kopfbrause mit Kaskade müssen zwei getrennte Leitungen unter Verwendung von zwei Ventilen in Reihe realisiert werden:

Para el rociador con cascada deben realizarse dos tubos de salida separados, utilizando dos llaves en linea:

Pour le pommeau en cascade, il faut réaliser deux refoulements séparés en utilisant deux robinets en ligne:



**1100 SO04 A00**



### Oppure tramite deviatore:

Or using a diverter:

Oder unter Verwendung eines Umstellers:

O bien mediante desviador:

Ou bien avec un déviateur:



## IMMAGINI A TITOLO PURAMENTE ILLUSTRATIVO

Images purely for illustrative purposes


Die abbildungen dienen nur der veranschaulichung

Las imágenes son sólo a título ilustrativo

Images à titre purement illustratif




**1100 SO05 A00**




## ZONE DI SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE DEL SOFFIONE 1100 SO05 A00

Safety areas for installation of showerhead - Sicherheitsbereiche für die Installation der Kopfbrause  
Zonas de seguridad para instalar el rociador - Zones de sécurité pour l'installation du pommeau



- Legenda**
- A** - Attacchi acqua
  - B** - Scatola da incassi a parete per centralina
  - C** - Forassite per cavo elettrico
  - D** - Scatola da incasso a parete per interruttore luce del soffione doccia



- Legenda**
- A** - Zeichenerklärung
  - B** - Wand-Einbaukasten für Steuergerät
  - C** - Wellenschlauch für elektrisches Kabel
  - D** - Wand-Einbaukasten für Lichtschalter der Kopfbrause der Dusche

- Leyenda**
- A** - Empalmes agua
  - B** - Caja de empotrar en pared para centralita
  - C** - Tubo corrugado para cable eléctrico
  - D** - Caja de empotrar en pared para interruptor luz rociador ducha

- Légende**
- A** - Raccords eau
  - B** - Boîte à encastrer dans le mur pour boîtier de puissance
  - C** - Conduit pour câble électrique
  - D** - Boîte à encastrer dans le mur pour interrupteur éclairage du pommeau de douche

### Zona 0,1,2,3 riferimento norma CEI 64-8/7

Zones 0,1,2,3 reference regulation CEI 64-8/7

Zone 0,1,2,3 Referenznorm CEI 64-8/7

Zone 0,1,2,3 référence norme CEI 64-8/7

Zona 0, 1, 2, 3 referencia norma CEI 64-8/7

## CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Caratteristiche tecniche e limite di utilizzo dell'alimentatore:

- **Input:** 230 V ac, 50 Hz
- **Output:** 5 Vdc, 3A
- **Tipo di protezione:** IP 65
- **Marchi di sicurezza:** CE

**B** - CENTRALINA installabile solo nella zona 2, 3

**D** - TASTO COMANDO LUCE installabile nelle zone 1, 2, 3

**C** - FORASSITE PASSACAVO vincolata alla zona 1, 2

### CAVO RGB - B

**Lunghezza massima:** 3,5 metri

Poli: 4

### CAVO B - D

**Lunghezza massima:** 2,5 metri

Poli: 6

**Grado di protezione fari:** IPX5

**Grado di protezione contatti:** IPX4

Possibilità di collare al pulsante da 1 a 4 fari RGB.

Il controllo faro **RGB** è azionato da un pulsante provvisto di back-light di segnalazione.

Ad una **1° PRESSIONE** del tasto si ha

l'accensione in modalità automatica  
del led. Ad una **2° PRESSIONE** si ha  
l'interruzione della commutazione  
automatica sul colore desiderato.

Infine ad una **3° PRESSIONE**

del tasto si ha lo spegnimento che  
avviene comunque in automatico  
dopo 60'. All'accensione il faro si  
attiva su luce bianca ed ogni 60" la  
sequenza è la seguente:

BIANCO

GIALLO

ROSSO

VERDE

BLU

VIOLA

Poi il ciclo ricomincia.

### FUNZIONAMENTO CONTROLLO FARO RGB



## TECHNICAL FEATURES OF THE ELECTRICAL SYSTEM

Technical characteristics and utilization limits of power pack:

- **Input:** 230 V ac, 50 Hz
- **Output:** 5 Vdc, 3A
- **Type of protection:** IP 65
- **Safety brands:** CE

B - CONTROL UNIT can only be installed in zone 2, 3

D - LIGHT CONTROL BUTTON can be installed in zones 1, 2, 3

C - FAIRLEAD CONDUIT linked to zones 1, 2

### RGB CABLE - B

**Maximum length:** 3,5 meters

**Poles:** 4

### CABLE B - D

**Maximum length :** 2,5 meters

**Poles:** 6

**Degree of protection - lamps:** IPX5

**Degree of protection - contacts:** IPX4

Possibility of placing 1 to 4 RGB lamps on pushbutton.

The **RGB** lamp control is carried out using a pushbutton with backlight

By **PRESSING** the button **ONCE** the led  
switches on in automatic mode.

By **PRESSING TWICE** the automatic  
switching stops.

By **PRESSING THREE** times the led  
is switched off. This will also occur  
automatically after 60'.

When switched on the lamp is  
activated with a white light.

Every 60" the sequence is as follows:

WHITE

YELLOW

RED

GREEN

BLUE

PURPLE

Then the cycle starts again.

### FUNCTION OF RGB SPOTLIGHT CONTROL



## TECHNISCHE DATEN DER ELEKTRISCHEN ANLAGE

Technische Daten und Einsatzgrenzen des Netzteils:

- **Eingang:** 230 V ac, 50 Hz

- **Ausgang:** 5 Vdc, 3A

- **Schutzart:** IP 65

- **Sicherheitsmarken:** CE

**B** - Steuergerät nur in Zone 3 installierbar 2, 3

**D** - Taste des Lichtschalters installierbar in den Zonen 1,2,3

**C** - Wellenschlauch für Kabeldurchführung gebunden an Zone 1,2

### KABEL RGB - B

**Maximale Länge:** 3,5 Meter

**Pole:** 4

### KABEL B - D

**Maximale Länge:** 2,5 Meter

**Pole:** 6

**Schutzgrad Leuchten:** IPX5

**Schutzgrad Kontakte:** IPX4

Der Tasten können von 1 bis 4 RGB-Leuchten zugeordnet werden. Die Bedienung der **RGB-Leuchte** erfolgt über eine Taste, die mit Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige ausgestattet ist.

Ein erstes Drücken der Taste schaltet die LED-Leuchte im Automatik-Modus ein. Ein zweites Drücken unterbricht das automatische Umschalten der Farben auf der gewünschten Farbe.

Ein drittes Drücken der Taste hat das Ausschalten zur Folge, das automatisch nach 60' erfolgt.

Beim Einschalten beginnt die Leuchte mit weißem Licht und alle 60" startet die nachstehende Farbenfolge:

WEISS

GELB

ROT

GRÜN

BLAU

VIOLETT

Anschließend beginnt der Zyklus neu.

### FUNKTIONSWEISE BEDIENUNG RGB-STRAHLER



## DATOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Datos técnicos y límite de empleo del alimentador:

- **Input:** 230 V ac, 50 Hz
- **Output:** 5 Vdc, 3A
- **Tipo de protección:** IP 65
- **Marcas de seguridad:** CE

**B** - CENTRALITA para la zona 2, 3 únicamente

**D** - BOTÓN MANDO LUZ para las zonas 1, 2, 3

**C** - TUBO CORRUGADO PARA CABLES vinculado a la zona 1, 2

### CABLE RGB - B

**Longitud máxima:** 3,5 metri

**Polos:** 4

### CAVO B - D

**Longitud máxima:** 2,5 metri

**Polos:** 6

**Grado de protección focos:** IPX5

**Grado de protección contactos:** IPX4

Al botón pueden conectarse de 1 a 4 focos RGB

El control del foco **RGB** se acciona mediante un botón con retroiluminación.

Pulsando el botón la **PRIMERA** vez, se enciende el led en modalidad automática. Pulsando por **SEGUNDA** vez se interrumpe la conmutación automática en el color deseado.

Pulsando el botón por **TERCERA** vez se apaga automáticamente al cabo de 60'.

Al encenderlo, la luz del foco es blanca; cada 60" cambia en la siguiente secuencia:

BLANCO

AMARILLO

ROJO

VERDE

AZUL

VIOLETA

Para volver a empezar.

### FUNCIONAMIENTO CONTROL FOCO RGB



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Caractéristiques techniques et limites d'utilisation de l'alimentateur

- **Input:** 230 V ac, 50 Hz
- **Output:** 5 Vdc, 3A
- **Type de protection:** IP 65
- **Marquages de sécurité:** CE

**B - BOÎTIER DE PUISSANCE** pouvant être installé seulement dans la zone 2, 3

**D - TOUCHE COMMANDE ÉCLAIRAGE** pouvant être installée dans les zones 1, 2, 3

**C - CONDUIT PASSE-CÂBLE** lié à la zone 1, 2

### CÂBLE RGB - B

**Longueur maximale:** 3,5 metri

**Pôles:** 4

### CÂBLE B - D

**Longueur maximale:** 2,5 metri

**Pôles:** 6

**Degré de protection spots:** IPX5

**Degré de protection contacts:** IPX4

Possibilité de connecter au bouton entre 1 et 4 spots RGB. La commande de spot **RGB** est actionnée par un bouton muni d'un rétro-éclairage de signalisation.

Un **1° ACTIONNEMENT** de la touche

commande l'allumage en mode automatique de la led. Un **2° ACTIONNEMENT** commande l'interruption de la commutation automatique sur la couleur désirée. Enfin, un **3° ACTIONNEMENT** de la touche commande l'extinction qui se produit cependant en automatique après 60 secondes. A la mise en marche, le spot s'active en lumière blanche et, toutes les 60 secondes, la séquence est la suivante:

BLANC

JAUNE

ROUGE

VERT

BLEU

VIOLET

puis le cycle recommence.




### FONCTIONNEMENT CONTRÔLE SPOT RGB




## INSTALLAZIONE COMANDI ELETTRICI 1100 EL01 A00


Installation of electrical controls - Installation der elektrischen an- und ausschalter

Instalación de mandos eléctricos - Installation commandes électriques






4



5



6

## CONDIZIONI DI GARANZIA

### A) Requisiti

Per usufruire dell'intervento in garanzia il cliente dovrà essere in grado, in fase di richiesta telefonica o scritta, di riferire in merito al codice prodotto e il relativo lotto di produzione presenti sull'etichetta della confezione e al documento fiscale di acquisto o documento simile. Tali informazioni dovranno essere verificate dal Centro di Assistenza Tecnica (da ora in avanti CAT) una volta presso il cliente e prima di dare corso all'intervento. I documenti di garanzia dei quali i clienti potranno essere in possesso sono i seguenti: Etichetta prodotto e codice operatore presenti sulla e nella confezione rispettivamente: da diritto a garanzia con durata funzionale al tipo di guasto o difetto (consultare il paragrafo "B - relazione tra tipo di difetto e durata della garanzia ") ovvero ai ricambi gratuiti e alla prestazione gratuita.

Per usufruire dell'intervento in garanzia (\*) il cliente dovrà essere in grado di dimostrare la data di acquisto della rubinetteria Zazzeri, tramite documento fiscale di acquisto o documento simile

Tali informazioni saranno verificate dal CAT una volta presso il cliente e prima di dare corso all'intervento.

### B) Relazione tra tipo di difetto e durata della garanzia

Garanzia sulle superfici cromate 10 anni

Garanzia per difetti di porosità del materiale 10 anni

Garanzia su flessibili di allacciamento in acciaio, tubi di allacciamento e di collegamento in materiale plastico e metallico 5 anni

Garanzia su guarnizioni o elementi di tenuta in elastomero 2 anni

Garanzia su vetri 5 anni

Garanzia su cartucce miscelatrici , vitoni e tutte le loro parti 5 anni (\*\*)

Garanzia su cartucce termostatiche, deviatori ed elettrovalvole e tutte le loro parti 2 anni

Garanzia su parti elettriche, termoelettriche o elettroniche 2 anni

Garanzia su doccette , flessibili per doccette , parti in materiale plastico 2 anni

Garanzia specchi, superfici metalliche in genere, legno, laminati, superfici in materiali polimerici o in resina sintetica e finiture diverse dal cromato 2 anni

Garanzia su tutte le cause di difetto non espressamente indicate o previste dalla presente tabella 2 anni

(\*) La garanzia copre i costi di riparazione soltanto nelle zone servite dal servizio d'assistenza tecnica autorizzata ZAZZERI. Per maggiori informazioni riguardaniti le zone coperte dai centri di assistenza tecnica autorizzata, grazie di consultare il nostro sito WEB [www.zazzeri.it](http://www.zazzeri.it) , sezione « Assistenza tecnica »

(\*\*) quando siano stati installati i rubinetti filtro sottolavabo, vengano rispettati i valori di pressione di alimentazione consigliati e l'acqua presenti dei valori di durezza medi

### C) Limiti ed esclusioni

- Ogni richiesta di fare valere il diritto alla garanzia sarà presa in considerazione a patto che venga dichiarata a ZAZZERI entro il periodo di garanzia .

Il cliente vedrà decaduto il diritto di garanzia qualora non abbia denunciato i vizi riscontrati

entro mesi due dalla loro scoperta

- I difetti visibili vanno dichiarati per iscritto dal cliente a ZAZZERI entro e non oltre 7 giorni dalla data di acquisto del prodotto (data di decorrenza della garanzia). Per difetti visibili si intendono quelli che se non denunciati entro i termini indicati al venditore verrebbero considerati conseguenze dell'utilizzo del prodotto e quindi non riconosciuti dalla presente garanzia (deterioramenti superficiali quali graffi, ammaccature, abrasioni o ecc.)
- Le parti danneggiate e sostituite sono di proprietà di ZAZZERI
- Il cliente deve avere provveduto affinché l'installazione del prodotto consenta accesso adeguato per le operazioni di riparazione e manutenzione, nessun risarcimento sarà riconosciuto

da ZAZZERI per eventuali rimozioni di opere murarie o infrastrutture che impedissero l'accesso di cui sopra.

- La garanzia decadra' nei casi in cui il difetto sia stato originato da:

- a) Installazione non corretta
- b) Uso non appropriato o comunque non conforme alle condizioni di impiego specificate sui documenti all'interno della confezione
- c) Utilizzo di detergenti contenenti acidi o abrasivi
- d) Riparazione errata
- e) Utilizzo di ricambi non originali
- f) Deterioramento delle superfici causato da depositi di calcare
- g) Fenomeni atmosferici
- h) Sovratensioni sull'impianto di alimentazione elettrica
- i) Riparazione non autorizzata da ZAZZERI
- j) Manutenzione effettuata in modo non idoneo

- La Garanzia non contempla i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

- a) Pulizia di filtri
- b) Pulizia di aeratori
- c) Rimozione del calcare da doccette , soffioni o da altre superfici
- In caso di reclamo non fondato, ovvero per difetti non imputabili a ZAZZERI, i costi di accertamento, trasporto o di altra natura saranno addebitati al cliente al quale il CAT dovrà chiedere il pagamento
- La Garanzia non include la richiesta di risarcimenti per danni diretti od indiretti subiti o insorti
- La Garanzia non è rinnovabile

## **GUARANTEE CONDITIONS**

### **A) Requirements**

To be entitled to use the guarantee, the customer, on the telephone or through a written request, must be able to refer the product code, the production batch (both available on the box label) as well as the fiscal document used to purchase (or similar document). Such information will have to be verified by the Center for Technical Assistance (named CAT from now on) before the guarantee procedure gets started.

The documents of guarantee the customer should own are the following:

product label and operator code available on the box and inside of it. They give right to guarantee for a duration connected to the type of breakdown or defect (for details please consult the paragraph "B - relation between the type of defect and the duration of the guarantee").

The guarantee entitles to obtain spare parts and repair (\*) with no charge.

In order to use the guarantee, the customer must be able to demonstrate the date of purchase of the Zazzeri product, through fiscal document of purchase or similar document.

Such information will be verified by the CAT once it has met the customer and before initiating the repair procedure.

### **B) Relation between the type of defect and the duration of the guarantee**

Guarantee on the chromium plated surfaces 10 years

Guarantee for defects of porosity of the material 10 years

Guarantee on steel connecting flexible parts, connection tubes in plastic and metallic materials 5 years

Guarantee on washers or holding elements in elastomer 2 years

Guarantee on glass parts 5 years

Guarantee on mixer cartridges, screw valves and all their parts 5 years (\*\*)

Guarantee on thermostatic cartridges, diverters, electric valves and all their parts 2 years

Guarantee on electric, thermoelectric or electronic parts 2 years

Guarantee on hand-showers, hand-shower hoses, elements in plastic materials 2 years

Guarantee on mirrors, metallic surfaces, wood, laminated parts, surfaces in polymer materials or synthetic resin and all the finishes other than chromium 2 years

Guarantee on all the defects not explicitly mentioned in this table 2 years

(\*)The guarantee covers the reparation service only in the areas covered by the ZAZZERI authorized technical assistance centers. For information concerning the areas covered by a authorized assistance centre please see our website [www.zazzeri.it](http://www.zazzeri.it) section "technical assistance".

(\*\*) when under the sink the filter taps have been installed, the advised values of water pressure have been respected, and the water hardness is medium.

### **C) Limitations and esclusions**

Every demand to assert the right to the guarantee will be taken in consideration only when declared to ZAZZERI within the period of guarantee.

The customer will lose his guarantee right if she/he has failed to denounce the defects

40

found within two months from the discovery.

The visible defects must be declared to ZAZZERI by the customer with a written message within and not beyond 7 days from the date of purchase of the product (which is the day when the guarantee starts).

"Visible defects" are considered all those that, if not denounced within the prescribed terms to the vendor, would be considered consequences of use of the product and therefore not included in the guarantee (superficial deteriorations such as scratches, dents, abrasions, etc.).

The damaged and replaced parts are ZAZZERI property.

The customer must install the product in a way that allows an easy access for the repair and maintenance.

No compensation will be recognized by ZAZZERI for the removal of built-in elements or infrastructures that impede the above mentioned access.

The guarantee will decay whenever the fault has been originated by:

- a) incorrect installation
- b) inappropriate use or utilization not complying with the conditions of employment specified on the documents included in the package
- c) Use of detergents containing acid or abrasives substances
- d) Previous faulty repair
- e) Use of not original spare parts
- f) Deterioration of the surfaces caused by lime-scale deposit
- g) Atmospheric phenomena
- h) Overvoltage on the electric power supply system
- i) Repair not authorized by ZAZZERI
- j) Maintenance carried out in a not suitable way

In case of an unwarranted claim, for faults not imputable to ZAZZERI, the costs of assessment, transport or other nature will be debited to the customer through the CAT.

The guarantee does not include the demand for compensations for direct or indirect damages suffered or arisen.

The Guarantee is not renewable.

## **GUARANTEE CONDITIONS**

### **A) Voraussetzungen**

Um die Garantie nutzen zu können, soll der Kunde die Artikelnummer und den Produktionscode (CODO FASE), die auf dem Verpackungsetikett stehen, bei der telefonischen oder schriftlichen Reklamation mitteilen können. Außerdem sollte der Kunde die Rechnung oder den Lieferschein vorlegen können. Diese Informationen werden bei dem technischen Kundendienst (später CAT genannt) geprüft, bevor die Garantieabwicklung anläuft.

Die Garantieunterlagen, die der Kunde zur Verfügung haben kann, sind folgende:  
Produktetikett und Bedienercode, die man auf der Verpackung finden kann. Sie berechtigen zur Garantie mit einer Dauer, die abhängig von der Art des Schadens oder des Defektes ist (bitte den Absatz „B – Verbindung zwischen Schadenart und Garantiedauer“ konsultieren) d.h. die kostenlose Zusendung der Ersatzteile und die Garantieleistung. (\*)  
Um die Garantie nutzen zu können, muss der Kunde das Einkaufsdatum der ZAZZERI Produkte durch die Rechnung oder ein ähnliches Dokument beweisen können.  
Solche Informationen werden beim CAT geprüft, bevor die Garantieabwicklung anläuft.

### **B) Verbindung zwischen Schadensart und Garantiedauer**

Garantie für Chrom Oberfläche 10 Jahre

Garantie für Porositätsfehler des Materials 10 Jahre

Garantie für Stahlanschlussschläuche Anschluss- und Verbindungsschläuche aus Plastik und aus Metall 5 Jahre

Garantie für Dichtungen und Dichtungselemente aus Elastomer 2 Jahre

Garantie für Glas 5 Jahre

Garantie für Kartuschen , Oberteile und ihre Komponenten 5 Jahre (\*\*)

Garantie für thermostatische Kartusche, Elektroventile und alle ihre Komponenten 2 Jahre

Garantie für elektrische, thermoelektrische und elektronische Teile 2 Jahre

Garantie für Handbrause, Handbrauseschläuche, Plastikteile 2 Jahre

Garantie für Spiegel, alle Metalloberfläche, Holz, Walzprodukten, Polymer- und

Kunstharzoberfläche und Oberfläche, die anders als Chrom sind 2 Jahre

Garantie für alle Schadenursache, die nicht ausdrücklich in dieser Tabelle angegeben sind 2 Jahre

.

(\*) Die Reparaturkosten gehen auf Garantie nur in den Gebieten, wo Zazzeri ein autorisiertes Kundendienstservice hat. Für Informationen bezüglich die Gebiete, wo es ein autorisiertes Kundendienstservice gibt, bitte konsultieren Sie unser Website [www.zazzeri.it](http://www.zazzeri.it) unter „Technischer Kundendienst“.

(\*\*) wenn die Filterhähne unter dem Waschbecken installiert wurden, die empfohlenen Versorgungsdruckwerte eingehalten werden und das Wasser mittlere Härtegrade aufweist.

### **C) Beschränkungen und Ausschließungen**

- Jede Garantieanfrage wird betrachtet, unter der Bedingung, dass ZAZZERI innerhalb der Garantiefrist informiert wird.

Der Kunde wird seine Garantierechte verlieren, wenn er nicht innerhalb von zwei Monaten, nach der Schadenentdeckung, den Defekte gemeldet hat.

- Sichtbare Defekte sollen vom Kunden bis spätestens 7 Tagen vom Verkaufsdatum (das Datum des Anfangs der Garantiegültigkeit) an, schriftlich an ZAZZERI mitgeteilt werden.

Mit „sichtbaren Defekten“ sind alle Defekte gemeint, die, wenn nicht innerhalb der o.g. Frist zum Verkäufer mitgeteilt werden, als Konsequenz der Produktsverwendung betrachtet und deshalb nicht von dieser Garantie anerkannt werden (oberflächliche Schäden wie Kratzen, Beule, Schlieren, u.s.w. )

- Die defekten Teile und die Ersatzteile sind Eigentum von ZAZZERI.

- Der Kunde ist verantwortlich dafür, dass die Produktionsinstallation einen passenden Zugang für die Reparaturen und Wartungen erlaubt. Kein Schadenersatz wird von ZAZZERI anerkannt für die eventuelle Entfernung von Mauerwerk oder Installationen, die den o.g. Zugang verhindern.

- Die Garantie verfällt, falls der Schaden verursacht wurde durch:

a) Falscher Installation

b) Ungeeigneter Benutzung oder nicht konform an die Gebrauchsbedingungen, die in der Verpackung enthaltenen Unterlagen angegeben sind.

c) Benutzung von Reinigungsprodukte, die Säuren oder Scheuermittel enthalten

d) Falscher Reparatur

e) Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen

f) Oberflächebeschädigung, die von Kalkbildungen verursacht wird

g) Lufterscheinung

h) Überspannung im elektrischen Anlage

i) Ohne ZAZZERI vorherige Genehmigung erfolgter Reparatur

j) Nicht richtig erfolgter Wartung

- Die Garantie umfasst nicht folgende Tätigkeiten von alltäglicher Wartung:

a) Reinigung der Filter

b) Reinigung der Perlatoren

c) Entfernung der Kalkbildungen an Handbrause, Kopfbrause oder andere Oberfläche

- Falls die Reklamation unberechtigt ist, das heißt, wenn ZAZZERI für die Schaden nicht verantwortlich ist, die Kosten für die Fehlerfeststellung, Transport oder anderer Art werden den Kunden durch dem CAT in Rechnung gestellt.

- Die Garantie umfasst nicht den Antrag auf Schadenersatz für erlittene oder aufgetretene Schäden.

- Die Garantie ist nicht verlängerbar.

## CONDICIONES DE GARANTÍA

### A) Requisitos

El cliente tendrá derecho a la intervención prevista en la garantía, ya sea que la solicita por teléfono o por escrito, únicamente si cita el código de producto y el correspondiente lote de producción indicados en la etiqueta del producto y hace referencia al documento fiscal de compra o similar. El personal del Centro de Asistencia Técnica (en adelante, CAT) verificará dichos datos una vez que se encuentre en la sede del cliente y antes de dar comienzo a la reparación.

Los clientes podrán tener en su poder los siguientes documentos de garantía:

Etiqueta del producto y código del operador que figuran en el producto mismo y en el paquete respectivamente: da derecho a garantía cuya duración es proporcional al tipo de avería o defecto (consúltese el párrafo "B: relación entre el tipo de defecto y duración de la garantía") o bien a recambios y prestación gratuitos.

Para tener derecho a la intervención prevista en la garantía (\*), el cliente tendrá que poder demostrar la fecha de compra de la grifería Zazzeri mediante documento fiscal de compra o similar.

El personal del CAT verificará dichos datos una vez que se encuentre en la sede del cliente y antes de dar comienzo a la reparación

### B) Relación entre el tipo de defecto y duración de la garantía

Garantía de las superficies cromadas 10 años

Garantía por defectos de porosidad del material 10 años

Garantía de tubos de conexión flexibles de acero, tubos de conexión y enlace de plástico y metal 5 años

Garantía de juntas o elementos de estanqueidad de elastómero 2 años

Garantía de los cristales 5 años

Garantía de cartuchos mezcladores, rosca y sus correspondientes partes 5 años (\*\*)

Garantía de cartuchos termostáticos, desviadores y electroválvulas y sus correspondientes partes 2 años

Garantía de partes eléctricas, termoeléctricas o electrónicas 2 años

Garantía de duchas de mano, tubos flexibles de duchas de mano, partes de material plástico 2 años

Garantía de espejos, superficies metálicas en general, madera, laminados, superficies de polímeros o resinas sintéticas y acabados que no sean cromados 2 años

Garantía por todas las causas de defectos no expresamente indicadas o contempladas en la presente tabla 2 años

(\*) La garantía cubre el costo de la reparación sólo en las áreas cubiertas por el servicio de asistencia técnica autorizado ZAZZERI. Para obtener información sobre las áreas cubiertas por un Centro de Servicio Autorizado, por favor visite nuestro sitio web [www.zazzeri.it](http://www.zazzeri.it), sección "asistencia técnica".

(\*\*) siempre que se hayan instalado los grifos filtro debajo del lavabo, se respeten los valores de presión aconsejados y la dureza del agua tenga valores medios.

### C) Limitaciones y exclusiones

- Toda solicitud de intervenciones cubiertas por la garantía se tomará en cuenta con la condiciones de que se presente a ZAZZERI dentro del período de garantía.
- El derecho a la garantía se perderá si el cliente no denuncia los defectos o vicios antes de transcurridos dos meses desde los descubrieran.
- El cliente debe denunciar por escrito a ZAZZERI los defectos visibles antes de los 7 días a contar de la fecha de compra del producto (fecha de validez de la garantía). Se consideran defectos visibles aquellos que, si no se los denuncia al vendedor en los términos antes mencionados, se considerarían consecuencia del uso de producto y, por tanto, no cubiertos por esta garantía (rayaduras, golpes, raspaduras y otros defectos superficiales).
- Las partes dañadas que se cambien son de propiedad de ZAZZERI.
- El cliente deberá haber instalado el producto de modo tal que sea de fácil acceso para repararlo y mantenerlo. ZAZZERI no indemnizará bajo ningún concepto si hubiera necesidad de eliminar partes de albañilería o infraestructuras que impidieran el acceso como se describe más arriba.
- Se perderá todo derecho a la garantía en caso de que el defecto tenga su origen en:
  - a) Instalación no correcta;
  - b) Uso impropio o no conforme a las condiciones de uso especificadas en los documentos contenidos en el paquete;
  - c) Empleo de detergentes que contengan ácidos o abrasivos;
  - d) Mala reparación;
  - e) Uso de recambios no originales;
  - f) Superficies deterioradas por depósitos calcáreos;
  - g) Fenómenos atmosféricos;
  - h) Sobretensión en la instalación eléctrica;
  - i) Reparaciones que no hayan sido autorizadas por ZAZZERI;
  - j) Mantenimiento no adecuado.
- La garantía no cubre las tareas de mantenimiento ordinario que se indican a continuación:
  - a) Limpieza de filtros
  - b) Limpieza de aireadores;
  - c) Eliminación de depósitos calcáreos de duchas de mano, rociadores u otras superficies.
- En caso de reclamos sin fundamento, o defectos no imputables a ZAZZERI, el CAT cargará al cliente los costes de verificación y transporte o de otra naturaleza.
- La garantía no comprende el pedido de resarcimiento por daños directos o indirectos sufridos o derivados.
- La garantía no es renovable.

## **CONDITIONS DE GARANTIE**

### **A) Conditions**

Pour en profiter de l'intervention sous garantie le client doit rapporter, pendant la demande téléphonique ou écrite, le code produit, le lot de production relatif et présent sur la labelle de la confection et même le document fiscal d'achat ou document semblable. Ces informations seraient vérifiées du centre d'assistance technique (le CAT dorénavant) chez le client et avant de commencer l'intervention.

Les documents de garantie en possession du client peuvent être les suivants :

Labelle produit et code opérateur à trouver respectivement sur et dans la confection: ça va donner plein droit à une garantie de durée fonctionnelle au défaut ou défaillance (consulter paragraphe "B- relation entre le défaut et la durée de la garantie") c'est à dire, les rechanges et l'intervention gratuite.

Pour en profiter de l'intervention sous garantie (\*) le client doit démontrer la date d'achat du robinetterie ZAZZERI, avec le document fiscal d'achat ou document semblable. Ces informations seraient vérifiées du centre d'assistance technique (le CAT dorénavant) chez le client et avant de commencer l'intervention.

### **B) Relation entre défaut et durée de la garantie**

Garantie pour les surfaces chromées 10 années

Garantie pour défauts du porosité matériaux 10 années

Garantie pour flexibles de raccordement en acier, tuyaux de raccordement et connection avec matériaux plastiques et métalliques 5 années

Garantie pour joints ou éléments de tenue en élastomère 2 années

Garantie pour les glaces 5 années

Garantie pour cartouches mitigeurs, têtes de robinets et toutes les parties 5 années (\*\*)

Garantie pour cartouches thermostatiques, deviateurs, électrovannes et toutes les parties 2 années

Garantie pour parties électriques, thérmoélectrique ou électronique 2 années

Garantie pour douchettes, flexibles pour douchettes, parties plastiques 2 années

Garantie pour glaces, surfaces métalliques en général, bois, laminés, surfaces en matériaux polymériques ou en résine synthétique et finitions différentes du chromé 2 années

Garantie pour toutes les causes de défauts pas indiquées ou pas prévues de cette grille 2 années

(\*) La garantie couvre le coût de la réparation uniquement dans les zones couvertes par le service d'assistance technique autorisé ZAZZERI. Pour plus d'informations concernant les zones couvertes par un centre d'assistance autorisé, merci de consulter notre site Web [www.zazzeri.it](http://www.zazzeri.it), section «assistance technique».

(\*\*) quand l'installation du robinet filtre sous lavabo a eu lieu, les valeurs concernant la pression d'alimentation conseillée sont à respecter et les valeurs de dureté moyenne concernant l'eau.

### **C) Limites et exclusions**

- Chaque demande concernant la valence de la garantie, serait considérée seulement si la

déclaration à ZAZZERI est présentée entre le période de la garantie.

Le droit de garantie va décliner en cas que le client va pas dénoncer les défauts rencontrées entre deux mois après la découverte.

- les défauts visibles sont à déclarer par écrit du client à ZAZZERI entre 7 jours de la date d'achat du produit (à partir de la date de la garantie). Avec défauts visibles on entend ceux qui si pas dénoncés entre les termes indiquées au vendeur, sont à considérer conséquences de l'utilisation du produit et pas reconnus de la garantie présente ( déterioration surface comme : rayures, bosses, abrasions etc..)

- les parties endommagées et substituées sont de propriété ZAZZERI

- Le client doit subvenir pour permettre que l'installation du produit va autoriser un accès correct pour les opérations de réparation et manutention, pas des remboursements sont reconnus de la part de ZAZZERI pour enlèvements éventuels du gros œuvres ou infrastructures que vont empêcher l'accès indiqué ci-dessus.

- La garantie va décliner dans les cases dans lesquelles les défaut à été originé du:

a) Une installation pas correcte

b) Utilisation pas adaptée ou conforme aux conditions d'emploi spécifiées sur les documents dans la confection

c) Emploi détergents avec acides ou abrasifs

d) Réparation erronée

e) Emploi des rechanges pas originaux

f) Déterioration surfaces à cause du dépôts de calcaires

g) Phénomènes atmosphériques

h) Sovratensioni sull'impianto di alimentazione elettrica

i) Réparation pas autorisée du ZAZZERI

j) Manutention pas correcte

- La Garantie va pas recouvrir les interventions de manutention ordinaire suivantes:

a) Nettoyage filtres

b) Nettoyage aérateurs

c) Enlèvement calcaire de douchettes, pommes de douche ou autres surfaces

- En cas d'une réclamation pas fondée, c'est à dire pour défauts pas imputables à la part de ZAZZERI, les frais de vérification, transport ou d'autres origines seraient chargés au client, auquel le CAT va demander le paiement

- La garantie va pas recouvrir la demande de remboursements pour dommages directs, indirects, subis ou en apparition

- La garantie est pas renouvelable

## **CODICI UTILI PER ASSISTENZA TECNICA**

*Useful codes for technical assistance*

*Nützliche Kodierungen für die technische Unterstützung*

*Codigos útil para la asistencia técnica*

*References à rappeler pour le service après vente*



TAGLIANDO DI GARANZIA

**Le immagini ed i dati sono da ritenersi indicativi e possono subire variazioni anche senza alcun preavviso**

Images and data are to be considered indicative and may be changed also without any notice

Model-, Programm- um technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten

Las imágenes y los datos deben entenderse como indicativos y pueden sufrir variaciones sin previo aviso

Les images et les données techniques doivent être considérés indicatifs et peuvent subir variations sans préavis





Rubinetterie Zazzeri S.p.A.

Frazione Burchio, 55 \_ 50064 Incisa in Val d'Arno \_ Florence \_ Italy

P.I. 00435690482 \_ Tel. +39 055 69.60.51 \_ Fax: Italia +39 055 69.63.09 \_ Export +39 055 69.66.31

[www.zazzeri.it](http://www.zazzeri.it) \_ [info@zazzeri.it](mailto:info@zazzeri.it) \_ [export@zazzeri.it](mailto:export@zazzeri.it)