


Jaima 43 / 54 / 71

Joan Gaspar marset



Instrucciones de montaje
Assembly Instructions
Instructions de montage
Montageanleitung

ADVERTENCIAS

1. Se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.
2. Desconectar la conexión a red antes de ser manipulada y realizar el cambio de bombilla sólo cuando esta se haya enfriado.
3. Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, deberá sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
4. Utilizar un paño suave, humedecido con agua y detergente neutro si fuera necesario. No utilizar alcohol o otros disolventes.

WARNING


1. It is recommended that a professional electrician be responsible for installing the light.
2. Disconnect power supply before installation and change the bulb only when cold.
3. If the wire or flexible cord is damaged, it must only be changed by the manufacturer, their Service Dept. or qualified personnel in order to avoid risk.
4. Use a soft damp cloth, with soap or neutral detergent. Do not use alcohol or other solvents.

ATTENTION

1. Il est recommandé de faire exécuter l'installation par un professionnel.
2. Débranchez la connexion au réseau avant toute manipulation et ne changez l'ampoule que lorsqu'elle a refroidi (dans le cas où le système comporte une ampoule).
3. Si le câble flexible ou fil du luminaire est endommagé, il conviendra de faire appel au fabricant, à son service technique ou encore à une personne qualifiée pour le remplacer et éviter ainsi tout risque fâcheux.
4. Pour nettoyer le luminaire, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux humidifié d'eau et de détergent neutre, le cas échéant. N'utilisez pas d'alcool ni d'autres types de dissolvants.

HINWEISE

1. Wir empfehlen, die Installation von einem Fachmann vornehmen zu lassen.
2. Unterbrechen Sie die Verbindung zum Netz vor Beginn der Arbeit, und tauschen sie die Glühbirne nur aus, wenn die abgekühlt ist (falls eine Glühbirne vorhanden ist).
3. Wird das Kabel der Leuchte beschädigt, darf dieses nur durch den Hersteller, dessen technischen Service, oder eine entsprechend qualifizierte Person ausgetauscht werden, um eventuelle Risiken zu vermeiden.
4. Zur Reinigung der Leuchte empfiehlt es sich, ein weiches Tuch zu verwenden und dieses, falls nötig, mit Wasser und einem neutralen Reiniger zu befeuchten. Alkohol oder Lösungsmittel sind zur Reinigung nicht geeignet.



1.1. Fijar el soporte (A) en el techo con los tornillos y los tacos suministrados, pasando los cables de red por el orificio.

1.2. Pasar el cable eléctrico (B) por el agujero del florón (C). Asegurarlo con el prensacables (D). Realizar las conexiones eléctricas en la caja de empalmes (E). Fijar el florón (C) utilizando los tornillos suministrados (F).

1.1. Fix ceiling plate (A) in position using the plugs and screws provided, passing the power cable through the hole.


1.2. Pass the electrical cable (B) through the hole in the ceiling rose (C). Secure it by means of the cable clamp (D). Make the electrical connections in the junction box (E). Attach the ceiling rose (C) using the screws provided (F).

1.1. Fixez le support (A) au plafond avec les vis et les chevilles fournies, en faisant passer les câbles du réseau dans le trou.

1.2. Faites passer le câble électrique (B) à travers le trou de l'auvent (C). Fixez-le avec le presse-étoupe (D). Effectuez les connexions électriques dans la boîte de jonction (E). Fixez l'auvent (C) à l'aide des vis fournies (F).

1.1. Befestigen Sie den Träger (A) mit den gelieferten Schrauben und Dübeln an die Decke, dabei führen Sie die Netzkabel durch die Öffnung.

1.2. Ziehen Sie das Elektrokabel (B) durch die Öffnung der Rosette (C). Sichern Sie es mit der Kabelpresse (D). Nehmen Sie die elektrischen Anschlüsse an der Anschlussdose (E) vor. Befestigen Sie die Rosette (C) mit den mitgelieferten Schrauben (F).




2. Desenroscar la pieza (G) y colocar la pantalla (H) con la cremallera abierta tal y como se muestra en la figura. Cerrar la cremallera y volver a rosar la pieza (G).

2. Unscrew part (G) and place the shade (H) with the zipper open as shown in the figure. Close the zipper and re-tighten part (G).


2. Dévissez la pièce (G) et placez l'écran (H) avec la fermeture à glissière ouverte comme indiqué sur la figure. Fermez la fermeture à glissière et revissez la pièce (G).

2. Schrauben Sie das Teil (G) auf und setzen Sie den Schirm (H) mit offenem Reißverschluss auf, so wie auf der Abbildung gezeigt. Schließen Sie den Reißverschluss und schrauben Sie das Teil (G) wieder zusammen.



- 3.1. Colocar la bombilla recomendada.
 3.2. Regular la altura de la luminaria mediante el elemento metálico (I).
- 3.1. Install the recommended bulb.
 3.2. Adjust the height of the lamp using the metal component (I).

- 3.1. Placez l'ampoule recommandée.
 3.2. Réglez la hauteur du luminaire à l'aide de l'élément métallique (I).
- 3.1. Die empfohlene Glühbirne einsetzen.
 3.2. Regulieren Sie die Höhe der Beleuchtung mit dem Metallelement (I).




- ACCESORIO GANCHO**
 Fijar la hembrilla (J) en el techo utilizando el taco suministrado y colgar el accesorio (K) tal y como muestra la figura. Pasar el cable de la luminaria a través de éste antes de realizar las conexiones de red en el florón.

- HOOK ACCESSORY**
 Affix the eyebolt (J) to the ceiling using the plug provided and hang accessory (K) as shown in the figure. Route the lamp cable through the accessory before making the electrical connections in the canopy.

- CROCHET ACCESSOIRE**
 Fixez la douille (J) au plafond à l'aide de la fiche fournie et accrochez l'accessoire (K) comme indiqué sur la figure. Faites passer le câble du luminaire au travers de celui-ci avant d'effectuer les raccordements de réseau sur l'auvent.

- ZUBEHÖR HAKEN**
 Befestigen Sie die Buchse (J) mit dem mitgelieferten Haken an die Decken und hängen Sie das Zubehörteil (K) ein, wie auf der Abbildung zu sehen ist. Führen Sie das Beleuchtungskabel durch dieses, bevor Sie den Netzanschluss in der Rosette vornehmen.



MANTENIMIENTO

Para quitar las posibles arrugas de la pantalla aplicar calor con un decapador o secador de pelo y estirar el tejido tal y como muestra la figura a una distancia mínima de 15 cm.

MAINTENANCE

To remove wrinkles from the shade, hold a hair dryer or heat gun no closer than 15 cm and stretch the fabric, as shown in the figure.

MAINTENANCE

Pour éliminer les plis éventuels de l'écran, appliquez de la chaleur avec un décapeur ou un sèche-cheveux et étirez le tissu comme indiqué sur la figure à une distance minimale de 15 cm.

WARTUNG

Um mögliche Falten aus dem Schirm zu entfernen, wenden Sie Wärme mit einer Wärmepistole oder einem Haartrockner an und strecken Sie den Stoff, wie auf der Abbildung zu sehen, in einer Distanz von mindestens 15 cm.


Datos Técnicos

Luminaria para uso interior

Factor de Potencia: 1

Lámpara a utilizar:

Jaima 43, 54 & 71

E27 LED Globe (Ø120) 22W 


Technical Data

Light fitting for indoor use only

Power Factor: 1

Bulb to be used:

Jaima 43, 54 & 71

E27 LED Globe (Ø120) 22W 


Données techniques

Luminaire intérieur.

Facteur de puissance : 1

Ampoule :

Jaima 43, 54 & 71

E27 LED Globe (Ø120) 22W 


Technische Daten

Leuchte für den Innenraum.

Leistungsfaktor: 1

Verwendetes Leuchtmittel:

Jaima 43, 54 & 71

E27 LED Globe (Ø120) 22W 



- Aislamiento básico más aislamiento reforzado. Toma de tierra: excluida.
- Basic insulation plus second insulation or both replaced by reinforced insulation. Earthing: excluded.
- Isolation de base + isolation renforcée. Prise de terre : exclue.
- Grundisolierung plus verstärkte Isolierung. Erdung: Exklusive.



- Este símbolo en su equipo o embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.
- This symbol on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- Le symbole représenté sur l'appareil ou l'emballage signifie que le produit ne peut être traité comme un déchet domestique normal, et doit par conséquent être déposé dans un point de collecte réservé aux appareils électriques et électroniques. Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez vous adresser auprès de votre mairie, afin de connaître le point de collecte le plus proche, ou contacter le distributeur qui vous a vendu le produit.
- Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass diese nicht als normaler Hausmüll behandelt werden dürfen, sondern den entsprechenden Stellen für Sondermüll zugeführt werden müssen. Für weitere Informationen zum Thema Sondermüll wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung, die nächste Annahmestelle oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

230 V - 50 Hz

marset 