



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

IT

FITTING INSTRUCTIONS

EN

NOTICE DE MONTAGE


FR

بیکرتلا تامیلعت

AR

C6206

Parte esterna
Exposed parts
Partie extérieure



WE ARE IB

DATI TECNICI

Pressione dinamica min: 0.5 bar

Pressione MAX di esercizio: 5 bar

Pressione di esercizio raccomandata: 1-5 bar

Si raccomanda di utilizzare un riduttore di pressione,
se all'interno dell'impianto si hanno pressioni statiche superiori a 5 bar.

Temperatura MAX acqua calda: 80°C

NORME DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICHE PRELIMINARI

Perchè il suo apparecchio funzioni nella maniera corretta e possa durare nel tempo, occorre che vengano rispettate le modalità di installazione e manutenzione illustrate in questo opuscolo. Affidarsi ad un idraulico qualificato. Assicurarsi che l'impianto sia stato liberato da tutti i detriti ed impurità esistenti.

INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: Le istruzioni sono valide per i diversi modelli di bocca e di maniglia, il montaggio è concettualmente sempre uguale.

Fig. 1: Svitare le viti del carter ed estrarlo. Svitare il tappo. Svitare le viti e smontare il tappo piatto. **ATTENZIONE:** non buttare le 4 viti, serviranno nuovamente.

Fig. 2 - 3: Posizionare il blocco cartuccia nel corpo incasso, facendo attenzione a centrare la spina posteriore. Fissare il blocco cartuccia avvitando le quattro viti.

Fig. 4: Innestare ed avvitare l'inserto della bocca con l'utilizzo di PTFE.

Dopo aver completato l'installazione del blocco cartuccia e bocca, aprire i rubinetti d'arresto e verificare il corretto funzionamento del miscelatore. Controllare la mancanza di perdite nell'impianto.

Fig. 5: Innestare la piastra sull'inserto della bocca e sul blocco cartuccia.

Fig. 6: Tagliare se necessario il raccordo filettato per il supporto della bocca. Il raccordo deve fuori uscire dalla piastra di 20 mm (0.78 in).

Fig. 7-8: Inserire i due O-ring forniti in dotazione sul raccordo filettato appena tagliato. Innestare la bocca e bloccare con il grano fornito in dotazione.

Fig. 9: Innestare la maniglia sul miscelatore bloccandola con il grano. Posizionare il tappino di copertura foro.

PULIZIA

Per una corretta pulizia, lavare esclusivamente con acqua e sapone, risciacquare ed asciugare con una pelle di daino e panno morbido. Evitare assolutamente l'impiego di alcool, solventi, detersivi solidi o liquidi contenenti sostanze corrosive o acide, strofinacci con fibre sintetiche, spugne abrasive, tamponi con fili metallici, poichè potrebbero alterare irreversibilmente le superfici trattate.

L'UTILIZZO DI QUESTO TIPO DI DETERGENTI PER LA PULIZIA DEL RUBINETTO FA DECADERE QUALSIASI GARANZIA SULLA SUPERFICIE DELLO STESSO DA PARTE DI IB.

TECHNICAL DATA

Minimum dynamic pressure: 0.5 bar

Maximum operational pressure: 5 bar

Recommended operational pressure: 1-5 bar

It's recommended to use a pressure reducer in case of static pressure superior than 5 bar inside the waterpipe.

Maximum hot water temperature: 80°C

INSTALLATION, MAINTENANCE AND PRELIMINARY CHECKING PROCEDURE

In order to get your device work correctly and fine in time, must ensure compliance with the mode of installation and maintenance described in this booklet. Relying on a qualified plumber. Make sure that the system is free from all debris and impurities existing.

INSTALLATION

ATTENTION: The instructions are valid for the different models of spout and handle; the assembly is always the same.

Fig. 1: Unscrew the crankcase screws and remove it. Unscrew the cap. Unscrew the screws and remove the flat cap. **ATTENTION:** do not throw away the 4 screws, they will be needed again.

Fig. 2 - 3: Position the cartridge block in the built-in body, taking care to center the rear pin. Secure the cartridge block by tightening the four screws.

Fig. 4: Engage and screw the mouth insert using PTFE.

After completing the installation of the cartridge lock and spout, turn on the stopcocks and check that the mixer tap unit operates correctly. Keep the tap pressurised for a few minutes checking eventual leaks.

Fig. 5: Engage the plate on the mouth insert and on the cartridge block.

Fig. 6: Cut the threaded connection for the mouth support if necessary. The fitting must protrude from the plate by 20 mm (0.78 in).

Fig. 7-8: Insert the two O-rings supplied onto the threaded fitting you just cut. Engage the mouth and lock with the grub screw supplied.

Fig. 9: Engage the handle on the mixer, locking it with the grub screw. Position the hole cover cap.

CLEANING

In order to obtain a correct cleanliness, exclusively wash them with soap and water, rewash and dry them with a soft towel and deerskin. Avoid the usage of alcohol, solvents, solid or liquid detergents which contain corrosive or acidic substances, abrasive sponges, swab with metallic strings because they could irreversibly compromise the surfaces.

THE USAGE OF THIS KIND OF DETERGENTS DURING THE CLEANING OF THE MIXER EXCLUDE IB RUBINETTERIE FROM ANY WARRANTY OBLIGATION.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique minimale : 0.5 bar

Pression de service maximale : 5 bar

Pression de service recommandée : 1-5 bar

Il est recommandé d'utiliser un réducteur de pression en cas,
dans le système hydraulique, il y a des pressions statiques supérieures à 5 bar.

Température maximum d'eau chaude : 80°C

INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

Pour assurer le bon fonctionnement du produit et il puisse durer dans le temps, il est nécessaire qu'ils soient remplies les procédures de installation et l'entretien définies dans la brochure. S'appuyer sur un plombier qualifié. S'assure que les tuyauteries soient nettoyées par toutes saletés et résidus.

INSTALLATION

ATTENTION: Les instructions sont valables pour les différents modèles de bec et de poignée, l'assemblage est toujours le même.

Fig. 1 : Dévissez les vis du carter et retirez-le. Dévissez le bouchon. Dévissez les vis et retirez le capuchon plat. **ATTENTION :** ne jetez pas les 4 vis, elles seront à nouveau nécessaires.

Fig. 2 - 3 : Positionner le bloc cartouche dans le corps encastrable en prenant soin de centrer l'ergot arrière. Fixez le bloc de cartouches en serrant les quatre vis.

Fig. 4 : Engagez et vissez l'insert buccal à l'aide de PTFE.

Une fois terminés l'installation du blocage de la cartouche et du bec, ouvrir le robinet d'arrêt pour vérifier le bon fonctionnement. Vérifier l'absence de fuites.

Fig. 5 : Engager la plaque sur l'insert buccal et sur le bloc cartouche.

Fig. 6 : Couper le raccord fileté de l'appui buccal si nécessaire. Le raccord doit dépasser de la plaque de 20 mm (0,78 in).

Fig. 7-8: Insérez les deux joints toriques fournis sur le raccord fileté que vous venez de couper. Engagez la bouche et verrouillez avec la vis sans tête fournie.

Fig. 9: Engagez la poignée du mélangeur en la bloquant avec la vis sans tête. Positionnez le cache-trou.

NETTOYAGE

Afin d'assurer un bon nettoyage, laver exclusivement avec eau et savon, rincer et essuyer avec un chiffon doux. N'utiliser jamais alcool, solvants, de poudres à récurer ni de nettoyants acides et éponges abrasives ou éponges métalliques car risquent de causer des dommages irrémédiables.

L'UTILISÉ DES CES DETERGENTS POUR LE NETTOYAGE DU MITIGEUR REND CADUQUE LA GARANTIE SUR LA SURFACE DE-CI PAR IB.

ةيـنـقـتـ تـامـوـلـعـمـ

رابـ 0.5ـ يـ كـيـ مـانـ يـ دـلـاـ طـغـضـلـلـ يـ نـدـأـلـاـ دـحـلـاـ

رابـ 5ـ لـبـيـغـشـتـلـاـ طـغـضـلـ يـ صـقـأـلـاـ دـحـلـاـ

رابـ 1ـ5ـ بـ يـصـوـمـلـاـ لـبـيـغـشـتـلـاـ طـغـضـ

طـغـضـلـاـ ضـفـخـمـ مـادـخـتـسـابـ حـصـنـيـوـ

مـاظـنـلـاـ لـخـادـ رـابـ 5ـ نـمـ رـبـكـ أـقـتـبـاثـ طـوـغـضـ كـانـهـ تـنـاكـ اـذـ

ةـيـوـئـمـ ةـجـرـدـ 80ـ نـخـاسـلـاـ ءـامـلـاـ ةـارـاجـ ةـجـرـدـ يـصـقـأـلـاـ دـحـلـاـ

ةـيـلـوـأـلـاـ تـاصـوـحـفـلـاـ وـنـايـصـلـاـ وـتـيـبـثـتـلـاـ دـعـاـوـقـ

يـ فـ حـضـوـمـلـاـ ئـنـايـصـلـاـ وـتـيـبـثـتـلـاـ قـرـطـ مـارـتـجـ بـجـيـ،ـتـقـوـلـاـ رـوـمـ عـمـ رـمـتـسـيـوـ حـيـحـصـ لـكـشـبـ كـزـاهـجـ لـمـعـيـ يـكـلـ

دـوـجـوـمـلـاـ بـئـاوـشـلـاـ وـمـاطـحـلـاـ عـيـمـجـ نـمـ مـاظـنـلـاـ رـيـرـحـتـ نـمـ دـكـأـتـ لـلـهـؤـمـ كـابـسـ ىـلـعـ دـامـتـعـالـاـ بـيـتـكـلـاـ اـذـ

تـيـبـثـتـ

ةـيـظـنـلـلـاـ ئـيـجـانـلـاـ نـمـ آـمـيـادـ هـسـفـنـ وـهـ عـيـمـجـتـلـاـ،ـضـبـقـمـلـاـ وـمـفـلـلـاـ ئـفـلـتـخـمـ جـذـامـنـلـ ئـجـلـاـصـ تـامـيـلـعـتـلـاـ:ـهـيـبـنـتـ

حـطـسـمـلـاـ ئـاطـغـلـاـ لـلـازـإـوـ يـغـارـبـلـاـ كـفـبـ مـقـ،ـعـاطـغـلـاـ كـفـبـ مـقـ،ـاـهـتـلـازـإـوـ قـفـارـمـلـاـ ئـبـلـعـ يـغـارـبـ كـفـبـ مـقـ:ـ1ـ لـكـشـلـاـ

رـاخـأـ قـمـ اـهـيـلـإـ ئـجـاحـ كـانـهـ نـوـكـتـسـ ثـيـحـ،ـعـبـرـأـلـاـ يـغـارـبـلـاـ نـمـ مـاـلـخـتـتـ الـلـهـيـلـاـ:ـهـيـبـنـتـ

مـقـ،ـفـصـتـنـمـلـاـ يـفـ يـفـلـخـلـاـ سـوـبـدـلـاـ عـضـوـ ىـلـعـ صـرـحـلـاـ عـمـ جـمـدـمـلـاـ لـكـيـهـلـاـ يـفـ ئـشـوـطـرـخـلـاـ ئـلـتـكـ عـضـ:ـ3ـ لـكـشـلـاـ

عـبـرـأـلـاـ يـغـارـبـلـاـ طـبـرـ قـيـرـتـ نـعـ ئـشـوـطـرـخـلـاـ ئـلـتـكـ نـيـمـأـتـ

مـادـخـتـسـابـ اـهـطـبـرـوـ مـفـلـاـ ئـجـحـتـفـ طـبـرـبـ مـقـ:ـ4ـ لـكـشـلـاـ PTFE.

حـيـصـلـاـ ئـادـأـلـاـ نـمـ قـقـحـتـوـ فـاقـيـإـلـاـ سـبـحـ حـتـفـاـ رـوـبـنـصـلـاـ ئـلـتـكـوـ ئـشـوـطـرـخـلـاـ بـيـكـرـتـ نـمـ ئـاهـتـنـاـ دـعـبـ

مـاظـنـلـاـ يـفـ تـابـرـسـتـ دـوـجـوـ نـمـ قـقـحـتـلـاـ طـالـخـلـلـ

ئـشـوـطـرـخـلـاـ ئـلـتـكـ يـلـعـ وـمـفـلـاـ ئـجـحـتـفـ يـلـعـ دـوـجـوـمـلـاـ ئـجـوـلـلـاـ قـيـشـعـتـبـ مـقـ:ـ5ـ لـكـشـلـاـ

مـمـ 20ـ رـاـدـقـمـبـ دـوـجـوـلـلـاـ نـمـ بـيـكـرـتـلـاـ زـبـبـ يـ بـجـيـ،ـرـمـأـلـاـ مـزـلـ اـذـإـ مـفـلـاـ مـعـدـلـ ئـبـلـوـلـمـلـاـ ئـلـصـوـلـاـ عـطـقـبـ مـقـ:ـ6ـ لـكـشـلـاـ

(0.78ـ).

مـقـ وـتـلـلـ اـهـصـقـ بـتـمـقـ يـتـلـاـ ئـبـلـوـلـمـلـاـ ئـبـيـكـرـتـلـاـ يـفـ نـيـتـقـفـرـمـلـاـ Oـ نـيـتـقـلـحـلـلـاـ لـاخـدـإـبـ مـقـ:ـ7ـ8ـ لـكـشـلـاـ

قـفـرـمـلـاـ ئـقـرـيـلـاـ يـغـرـبـ مـادـخـتـسـابـ لـفـقـلـاـوـ مـفـلـاـ كـارـشـإـبـ

ءـاطـغـ ئـاطـغـ عـضـ يـبـلـوـلـلـاـ رـامـسـمـلـاـ مـادـخـتـسـابـ هـلـفـقـبـ مـقـ مـثـ،ـطـالـخـلـاـ يـلـعـ دـوـجـوـمـلـاـ ضـبـقـمـلـاـ طـبـرـبـ مـقـ:ـ9ـ لـكـشـلـاـ

بـقـثـلـاـ

فـيـظـنـتـ

لـلـاـزـلـاـ دـلـجـلـاـ دـاـوـمـ يـلـعـ يـوـتـحـتـ يـتـلـاـ ئـلـئـاسـلـاـ وـأـقـلـصـلـاـ تـافـظـنـمـلـاـوـ،ـتـابـيـذـمـلـاـوـ،ـلـوـحـكـلـاـ مـادـخـتـسـاـ آـمـامـتـ بـنـجـتـ

طـوـيـخـلـاـ تـاذـ تـاـجـسـمـلـاـوـ،ـطـاشـاـكـلـاـ تـاـجـنـفـسـإـلـاـوـ،ـةـيـعـانـطـصـاـلـاـ فـاـيـلـأـلـاـ تـاذـ ئـشـمـقـأـلـاـوـ،ـقـيـضـحـ وـأـلـكـآـتـلـلـ

هـيـفـ ئـعـجـرـ الـلـكـشـبـ ئـجـلـاعـمـلـاـ حـطـسـأـلـاـ رـيـغـتـ نـأـنـكـمـيـ اـهـنـأـلـ،ـةـيـنـدـعـمـلـاـ

لـبـقـ نـمـ هـحـطـسـ يـلـعـ نـاـمـضـ يـأـ لـاطـبـ إـلـ رـوـبـنـصـلـاـ فـيـظـنـتـلـ تـافـظـنـمـلـاـ نـمـ عـونـلـاـ اـذـ مـادـخـتـسـاـ يـدـؤـيـسـ IB.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8






Fig. 9





SOSTITUZIONE CARTUCCIA

Chiudere le entrate dell'acqua. Estrarre il copriforo (1), svitare il grano utilizzando una chiave esagonale (2) e sfilare la maniglia (3). Svitare il coprighiera (4) e la ghiera (5), estrarre la cartuccia (6). Per il montaggio procedere in ordine inverso, assicurandosi che la base d'appoggio della cartuccia sia accuratamente pulita. **ATTENZIONE:** Le istruzioni sono valide per i diversi modelli di maniglia, il montaggio è concettualmente sempre uguale.

CARTRIDGE REPLACEMENT

Close the water inlets. Remove the hole cover (1), unscrew the dowel using a hex wrench (2) and remove the handle (3). Unscrew the cap (4) and the ring nut (5), remove the cartridge (6). To assemble, proceed in reverse order, making sure that the support base of the cartridge is thoroughly clean. **ATTENTION:** The instructions are valid for the different models of handle; the assembly is always the same.

REEMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

Fermer les arrivées d'eau. Retirez le couvercle du trou (1), dévissez la cheville à l'aide d'une clé hexagonale (2) et retirez la poignée (3). Dévisser le bouchon (4) et la bague (5), retirer la cartouche (6). Pour le montage, procéder dans l'ordre inverse en s'assurant que la base de support de la cartouche est parfaitement propre. **ATTENTION:** Les instructions sont valables pour les différents modèles de poignée, l'assemblage est toujours le même.

Rev. 22/04/2024

IMPORTANT

Pressure & Temperature Requirements.

- ✿ Hot and cold water inlet pressures should be equal.
- ✿ Inlet pressure range: 150-1000 kPa
- ✿ New Regulation: -500 kPa maximum operating pressure at any outlet within a building.
(Ref. AS/NZS 3500.1-2003, Clause 3.3.4)
- ✿ Maximum hot water temperature: 80°C.



WE ARE IB

IB RUBINETTERIE s.p.a
via dei Pianotti 3/5
25068 Sarezzo (BS) - Italy -
P.IVA 01785230986

ISCR. REG. IMPR.
BS 01785230986
R.E.A. BS 352087
capitale sociale €420.000.00 i.v.

T. +39 030 802101
F. +39 030 803097
info@weareib.it
www.weareib.it