



Dornbracht

Horizontal Shower^{АТТ}

Контрольный перечень - техническая поддержка процесса монтажа

02 Введение

03 Консультации на стадии планирования

09 Комплект предварительного монтажа

12 Комплект завершающего монтажа / ввод в эксплуатацию

Введение

Консультации на стадии планирования

Комплект предварительного монтажа

Комплект завершающего монтажа / ...

Введение

Сопровождение технического планирования, установки и первого ввода в эксплуатацию проводит сертифицированный партнер. Либо обязательно приобретение пакета сервисных услуг Dornbracht.

Подробная информация о пакете сервисных услуг приводится на сайте www.dornbracht-professional.com.

Введение
Консультации на стадии планирования
Комплект предварительного монтажа
Комплект завершающего монтажа / ...

Установка сантехники 1
Установка сантехники 2
Отделка
Установка электрооборудования 1
Установка электрооборудования 2

Установка сантехники 2

Настоящий контрольный перечень поможет вам проверить комплектность всех шагов планирования HORIZONTAL SHOWER^{ATT}.

Установка сантехники

- расчет трубопроводной сети (согласно DIN 806-3 или EN 1988-300)
- индивидуальный расчет расхода воды для подачи горячей воды (напр., согласно DIN 4708-200, DIN 4753-7, VDI 6003)
- индивидуальный расчет расхода воды для расчета объема трапа (напр., согласно DIN 1986-100, EN 12056-1/-2), слив 2,1 л/сек / 0,6 gps, DN 75
- Следующие компоненты для линий горячей и холодной воды размещаются так, чтобы к ним в любое время был доступ (возможность ревизии): 2 x запорный клапан (DN 20), 2 x грязеулавливающий фильтр (DN 20).
- фильтр (главный трубопровод)
- редуциционный клапан (главный трубопровод)
- установка для умягчения (главного водопровода)
- установка для повышения давления с регулируемым числом оборотов (напр., согласно DIN 1988-500)
- 900 мм / 2 ф. 1 1/8" минимальное расстояние от узла подключения циркуляционного трубопровода (Ц) до первого eVALVE в HORIZONTAL SHOWER^{ATT}
- 300 мм / 1 1/4" минимальное расстояние между комплектами предварительного монтажа (середина / середина) 6 x WATER BAR

Требуемая номинальная ширина (DN) для труб и фитингов:

- DN 20 – трубопровод горячей и холодной воды (ГВ + ХВ)
- DN 20 – кольцевой трубопровод (петля)
- Проверка на герметичность предварительного монтажа (согласно EN 806-4 / DIN 1988-200)
- Промывка трубопроводов после предварительного монтажа (согласно EN 806-4 / DIN 1988-200)

Особенности / примечания

.....
.....
.....
.....
.....

№ заказа (SO)

.....
Место

.....
Дата

.....
Сервисный партнер / Dornbracht

.....
Ответственный за планирование

.....
Монтер-сантехник

.....
Электрик

Введение
Консультации на стадии планирования
Комплект предварительного монтажа
Комплект завершающего монтажа / ...

Установка сантехники 1
Установка сантехники 2
Отделка
Установка электрооборудования 1
Установка электрооборудования 2

Установка электрооборудования 2

Настоящий контрольный перечень поможет вам проверить комплектность всех шагов планирования HORIZONTAL SHOWER^{ATT}.

Монтаж

- Согласно нормам VDE 0100 подключение электрического оборудования может проводить только квалифицированный электрик.
- Не сматывать слишком длинные кабели! Слишком длинные кабели следует укоротить или закрепить в форме меандра (извиваясь).
- 6 / 7 x уравнивание потенциалов 4 мм² / AWG 11 для 6 x WATER BAR и, если применимо, душевой гарнитур со шлангом
- VBUS соединение электрических компонентов (Daisy Chain (Гирляндная цепь)) должно заканчиваться прерывателем (терминатором)
- Гирляндная цепь согласно указаниям по планированию
- Общая длина Daisy Chain (Гирляндная цепь) не должна превышать 30 000 мм / 98 ф. 5-1/8".
- Комплекты предварительного монтажа клапанов eVALVES и элементов SMART TOOLS, кабель VBUS необходимо установить и проверить, не закрывая фальш-стену.
- 90 мм / 3-1/2" минимальное расстояние между элементами управления SMART TOOL (середина / середина) по горизонтали и вертикали
- ни в коем случае не меньше!
- Ø 56 мм / Ø 2-1/4" отверстие в обшивке для комплекта предварительного монтажа элементов управления SMART TOOLS
- 42±1 x 42±1 мм / 1-5/8" x 1-5/8" отверстие в стене (в плитке, натуральном камне и т.д.)

Особенности / примечания

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
№ заказа (SO)

.....
Место

.....
Дата

.....
Сервисный партнер / Dornbracht

.....
Ответственный за планирование

.....
Монтер-сантехник

.....
Электрик

Concealed rough parts

.....
№ заказа (SO)

.....
Проект / конечный пользователь

.....
Адрес

.....
Телефон

.....
e-mail

.....
Дополнительные контактные лица

.....
Телефон

.....
e-mail

.....
Ответственный за планирование

.....
Адрес

.....
Телефон

.....
e-mail

.....
Монтер-сантехник

.....
Адрес

.....
Телефон

.....
e-mail

.....
Электрик

.....
Адрес

.....
Телефон

.....
e-mail

.....
Сервисный партнер / Dornbracht

.....
Адрес

.....
Телефон

.....
e-mail

Отделка / сантехника

Настоящий контрольный перечень поможет вам проверить комплектность всех шагов планирования HORIZONTAL SHOWER^{ATT}.

Проверьте следующее:

- глубина монтажа (минимальная / максимальная) в стене и в подвесном потолке
- монтаж и установка комплекта предварительного монтажа eVALVE горизонтально
- монтаж водозащитной манжеты (комплект предварит. монтажа eVALVE, комплект предварит. монтажа SMART TOOLS)
- 900 мм / 2 ф. 1 1/8" минимальное расстояние от узла подключения циркуляционного трубопровода (Ц) до первого eVALVE в HORIZONTAL SHOWER^{ATT}

Требуемая номинальная ширина (DN) для труб и фитингов:

- DN 20 – трубопровод горячей и холодной воды (ГВ + ХВ)
- DN 20 – кольцевой трубопровод (петля)

В главном водопроводе:

- фильтр
- редуцирующий клапан
- установка для умягчения, если требуется
- установка для повышения давления с регулируемым числом оборотов, если требуется

Монтаж и возможность профилактического осмотра (ревизии) компонентов:

- 2 x запорный клапан (DN 20)
- 2 x грязеулавливающий фильтр (DN 20)
- протокол испытаний на герметичность компонентов предварит. монтажа согласно EN 806-4 / DIN 1988-200
- протокол промывания линий после предварит. монтажа согласно EN 806-4 / DIN 1988-200

Особенности / примечания

.....
.....
.....
.....
.....

№ заказа (SO)

.....
Место

.....
Дата

.....
Сервисный партнер / Dornbracht

.....
Ответственный за планирование

.....
Монтер-сантехник

.....
Электрик

Установка электрооборудования

Настоящий контрольный перечень поможет вам проверить комплектность всех шагов планирования HORIZONTAL SHOWER^{ATT}.

Проверьте следующее:

- максимальные расстояния: Щит с предохранителями, комплекты предварительного монтажа eVALVE, SMART TOOLS
- Согласно нормам DIN VDE 0100 подключение электр. оборудования может проводить только квалифицированный электрик. Обязательно соблюдайте нормы, действующие на территории вашей страны.

Размеры, расположение, возможность ревизии, при необходимости монтаж:

- щит с предохранителями с 2 х монтажными шинами TS 35 и шиной для уравнивания потенциалов
- минимальные расстояния: комплект предварительного монтажа eVALVE, SMART TOOLS
- Вся проводка проложена без повреждений.
- линии VBUS между 6 х WATER BAR, если применимо, душевой гарнитуры со шлангом и элементами управления SMART TOOLS
- гирляндная цепь согласно указаниям по планированию
- Слишком длинные кабели не намотаны. Кабель укорочен
- Проверить все линии.

В щите с предохранителями находятся:

- 6 / 7 х выравнивание потенциалов 4 мм² для 6 х WATER BAR и душевого гарнитуры со шлангом при наличии.

В щите с предохранителями:

- автоматический выключатель (6 А, тип В)
- выключатель дифференциального тока (30 мА, 2-полюсный, тип А)
- 1 х рубильник (16 А)
- подключение к сети согласно TIA 568A, при необходимости

Особенности / примечания

.....
.....
.....
.....
.....
.....

№ заказа (SO)

.....
Место

.....
Дата

.....
Сервисный партнер / Dornbracht

.....
Ответственный за планирование

.....
Монтер-сантехник

.....
Электрик

Введение
Консультации на стадии планирования
Комплект предварительного монтажа
Комплект завершающего монтажа / ...

Комплект завершающего монтажа / ввод в эксплуатацию

..... № заказа (SO) Серийный номер Дата первого ввода в эксплуатацию
..... Проект / конечный пользователь Адрес	
..... Телефон e-mail	
..... Дополнительные контактные лица Телефон e-mail
..... Ответственный за планирование Адрес	
..... Телефон e-mail	
..... Монтер-сантехник Адрес	
..... Телефон e-mail	
..... Электрик Адрес	
..... Телефон e-mail	
..... Сервисный партнер / Dornbracht Адрес	
..... Телефон e-mail	

Комплект завершающего монтажа / ввод в эксплуатацию

Настоящий контрольный перечень поможет вам проверить комплектность всех шагов планирования HORIZONTAL SHOWER^{ATT}.

Проверьте следующее:

- промывание линий (холодной и горячей воды) для первого WATER BAR
- перед монтажом eVALVE необходимо промыть каждый корпус скрытого монтажа отдельно.
- протокол промывания линий после предварит. монтажа согласно EN 806-4 / DIN 1988-200, если требуется
- комплектность объема поставки комплекта завершающего монтажа. После вскрытия упаковки необходимо немедленно установить компоненты.
- HORIZONTAL SHOWER^{ATT} надежно и полностью установлен (6 x WATER BAR, душевой гарнитур со шлангом, элементы управления SMART TOOLS, электрич. компоненты)
- возможность ревизии (электрич. компоненты, компоненты горячего и холодного трубопровода)
- гирляндная цепь согласно указаниям по планированию
- на конце линий VBUS установлены концевые муфты
- все компоненты заказчика установлены надежно и полностью
- заводская табличка находится в щите с предохранителями (напр. на двери) на видном месте
- в щите с предохранителями есть напряжение (100 - 240 В AC, 12 В пост. тока)
- жилы кабелей из Motherboard правильно подсоединены.

Ввод в эксплуатацию:

- Откройте клапан перекрывающий холодную и горячую воду.
- Провести диагностику при помощи eASSIST 2.X.
- Настройки при помощи eASSIST 2.X (по желанию клиента)
- Проверьте все функции HORIZONTAL SHOWER^{ATT} по отдельности согласно указаниям руководства по эксплуатации.
- Оператор / владелец HORIZONTAL SHOWER^{ATT} проинструктирован, ему объяснили функции работы системы.
- Справочник и руководство по эксплуатации переданы владельцу, если возможно.
- Безукоризненную работу HORIZONTAL SHOWER^{ATT} подтверждаю:

.....
Подпись (оператор / владелец HORIZONTAL SHOWER^{ATT})

Особенности / примечания

.....

.....
№ заказа (SO)

.....
Место

.....
Дата

.....
Сервисный партнер / Dornbracht

.....
Ответственный за планирование

.....
Монтер-сантехник

.....
Электрик

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn
Тел. +49(0)2371 433-0, Факс +49(0)2371 433-232
mail@dornbracht.de, dornbracht.com

Dornbracht Group

Premium Solutions for Interior Architecture