

Ksitex GB-12L (M) (м а т о в ы й)

Урна с механизмом подъема крышки



Руководство  
По эксплуатации

Благодарим вас за, то что вы приобрели урну с механизмом подъема крышки

- Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а так же может стать причиной некорректной работы устройства.
- Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принципы работы устройства перед его установкой и использованием.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данное изделие представляет собой урну с механизмом подъема крышки
- Диаметр урны 250 мм

1

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Объем                           | [ 12L ]          |
| 2. Вес (1шт) (брутто)              | [ 1,9kg ]        |
| 3. Размер диспенсера В*Ш*Г мм      | [ 390x 265x265 ] |
| 4. Размер упаковки ( 1шт) В*Ш*Г мм | [ 410*270*270 ]  |
| 5. Штук в коробке                  | [ 4 шт ]         |
| 6. Размер коробки ( 4шт) В*Ш*Г мм  | [ 580*580*450 ]  |
| 7. Вес коробки (4шт)               | [ 9kg ]          |

! Корпус сделан из стали марки AISI 201

2

#### УСТРОЙСТВО

- Урна выполнена из стали марки AISI 201
- Дизайн выполнен в современном стиле с гармонично подобранной цветовой гаммой

3

#### УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поставьте урну в удобное место для использования
2. Откройте нажав на педаль и вставьте мусорный пакет
3. Закройте урну
4. Урна готова к работе

4

#### УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием убедитесь в наличии пакета в урне
2. Нажмите на педаль для открытия урны
3. Положите мусор в открывшуюся урну
4. Отпустите педаль урны

5

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки следует использовать мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса диспенсера. Для чистки не следует использовать жёсткие нейлоновые щётки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность дозатора. Рекомендуется производить чистку дозатора несколько раз в месяц.

6



г.Москва, Дмитровское шоссе, д 87

тел. +7 (495) 665-92-35

<http://ksitex.ru/>

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон выдан и признается компанией **KSITEX**, гарантирует бесплатный ремонт продукции **KSITEX**, проданной на территории РФ в соответствии с приведенными гарантийными условиями. Гарантия действует на территории РФ.

### Условия:

- Ремонт неисправного изделия осуществляется по предъявлении потребителем гарантийного талона, заполненного четко и правильно вместе с неисправным изделием, товарным или кассовым чеком.
- Изделие с внешними механическими повреждениями не подлежит гарантийной поддержке.
- Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда неполадки изделия возникли после продажи его потребителю в следствии нарушения им правил пользования, хранения, транспортировки, изложенных в руководстве по эксплуатации, а так же в результате действия третьих лиц или силы.
- Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия с целью приведения его в соответствие национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в любой другой стране, кроме страны, в которой изделие было первоначально продано.
- Условия гарантии не распространяются на аксессуары, входящие в комплектность изделия.

### Настоящая гарантия не распространяется:

- На замену частей в связи с их нормальным износом (лампы, плавкие предохранители, пружины и т.д.).
- Любые адаптации с целью усовершенствования и расширения сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.

### Неправильная эксплуатация, включая, но не ограничиваясь этим следующее:

- Использование изделия не по назначению.
- Установка и эксплуатация изделия, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ.
- Случайное или ненамеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние, либо на внешние части изделия.
- Ремонта, произведенного не уполномоченными на это сервисными центрами.
- Несчастных случаев, механических повреждений, удара молнии, затоплений, пожара, неправильной вентиляции, колебаний напряжения и иных причин находящихся вне контроля, транспортировки.
- Дефектов системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие.
- Неправильное соединение с другими системами.

Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставляемых ему действующим законодательством РФ.

-Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами и за счет Потребителя .

Демонтаж изделия( при необходимости) осуществляется за счет и силами Потребителя.

Наименование изделия: \_\_\_\_\_ Дата продажи: \_\_\_\_\_

Наименование, адрес и печать организации продавца. \_\_\_\_\_

Изделие проверено в присутствии покупателя. Претензий нет. С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

**Гарантийный срок – \_6\_ месяцев с момента продажи**