


Circular Saw HF-CS01A-185



- RU** Руководство По Технике
Безопасности и
Правовым нормам
- KZ** Қауіпсіздік және Құқықтық
нормаларының
жетекшілігі
- EN** Legal Notices & Safety
Instructions


EAN CODE : 3276000282990



Traducción de la versión original du mode d'emploi / Traducción de las Instrucciones originales / Tradução das Instruções Originais / Traduzione delle istruzioni originali / Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών /
тыпшриптотыпшывоһуһыу / Tułmaczenie instrukcji oryginalnej / Нұсқаулық түпнұсқасының аудармасы / Переклад оригінальної інструкції / Traducerea instrucțiunilor originale / Original Instructions / Перевод оригинала инструкции

2019/04

Пила циркулярная 800Вт 185мм
Модель:HF-CS01A-185
Сделано в Китае 11/2019



ADEO Services 135 rue Sadi Carnot CS 00001 59790 Ronchin - France(Франция)

Название: Юнкан Хэнфа Электрик Эпплайэнс Ко., Лтд.

Адрес: № 77 Хоулун Роуд, Чэнси Индастриал Зоун, Сичэн Стрит, Юнкан Сити, Цзиньхуа Сити, Чжэцзян, 321300, Китай

Копию сертификата соответствия или декларации о соответствии на данный товар можно получить на информационной стойке любого из магазинов Леруа Мерлен Восток.

Лицо уполномоченное принимать претензии по качеству товара:

ООО "Леруа Мерлен Восток"- 141031, Московская обл. г. Мытищи, Осташковское ш. 1, РФ.









Срок службы 2 года



Traduction de la version originale du mode d'emploi / Traducción de las Instrucciones originales / Tradução das Instruções Originais / Traduzione delle istruzioni originali / Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών / Tłumaczenie instrukcji oryginalnej / Перевод оригинала инструкции / Переклад оригінальної інструкції / Traducerea instrucțiunilor originale / Original Instructions

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В данном руководстве и на устройстве используются следующие обозначения.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, чтобы уменьшить риск травмирования.
	Соответствует основным применимым стандартам безопасности европейских директив.
	Устройство класса II. Двойная изоляция. Заземленные штепсельные вилки не требуются.
	Используйте средства защиты глаз.
	Обозначает риск получения травмы, смерти или повреждения инструмента в случае несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве.
	Используйте средства защиты органов слуха.
	Используйте респиратор для защиты от пыли.
	Это изделие подлежит переработке. Если оно больше не пригодно для использования, сдайте его в центр переработки отходов.

RU


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ
3. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПИЛ ЛЮБОГО ТИПА
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПИЛ ЛЮБОГО ТИПА
5. ОПИСАНИЕ
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ
8. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА
9. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
10. ГАРАНТИЯ
11. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС

1. ПРИМЕНЕНИЕ

Данный электроинструмент предназначен для резки дерева, металла и пластика. Устройство не предназначено для коммерческого использования. Не работайте в местах с повышенной влажностью или под дождем. Надевайте маску или респиратор во время работы.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Прочитайте все правила безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, прилагаемые к этому электроинструменту. *Невыполнение изложенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.*

Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях означает электрический инструмент с питанием от сети (с кабелем) или электрический инструмент с питанием от аккумулятора (без кабеля).

2.1 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

а) Обеспечьте чистоту и освещенность рабочего места. *Загроможденные и плохо освещенные места служат причиной несчастных случаев.*

б) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных местах, например вблизи горючих жидкостей, газов или пыли. *Электроинструменты генерируют искры, которые могут воспламенить пыль или испарения.*

в) Не позволяйте детям и посторонним людям находиться вблизи работающего электроинструмента. *Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.*

2.2 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

а) Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Никогда не переделывайте вилку. Не используйте никакие переходники для вилок электроинструментов с заземлением. *Использование оригинальных вилок и соответствующих им розеток уменьшает риск поражения электрическим током.*

б) Избегайте прикосновений к заземленным объектам, таким как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. *Риск поражения электрическим током выше, когда тело заземлено.*

в) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. *При попадании воды в электроинструмент увеличивается риск поражения электрическим током.*

г) Обращайтесь с кабелем аккуратно. Никогда не переносите, не тяните и не выключайте электроинструмент за кабель. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых предметов или движущихся частей. *Поврежденные или запутанные кабели повышают риск поражения электрическим*

током.

д) Для работы с электроинструментом вне помещения используйте предназначенный для этого удлинительный кабель. Использование кабеля, подходящего для использования вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.

е) Если работа с электроинструментами в условиях повышенной влажности неизбежна, используйте устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

2.3 ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

а) При использовании электроинструмента будьте бдительны, следите за своими действиями и следуйте здравому смыслу. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Даже кратковременная невнимательность при работе с электроинструментом может привести к тяжелым травмам.

б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные средства для глаз. Использование защитных средств, таких как респиратор, нескользкая защитная обувь, каска и средства защиты органов слуха в соответствующих условиях уменьшает риск получения травм.

в) Не допускайте непреднамеренных запусков. Перед подключением электроинструмента к сети питания (или аккумулятору) и перед его переноской убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Не держите палец на выключателе при переноске электроинструментов и не включайте вилку в розетку, если электроинструмент включен. Это может привести к несчастному случаю.

г) Перед включением электроинструмента снимите с него регулировочные инструменты и гаечные ключи. Регулировочный инструмент или гаечный ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной травмы.

д) Не тянитесь. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

е) Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду и украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

ж) При наличии пылеулавливающих устройств убедитесь в том, что они подключены и правильно работают. Использование пылеулавливающих устройств снижает вред, причиняемый пылью.

з) Не допускайте небрежности, которая может возникнуть из-за частого использования инструмента и повлечь за собой самоуверенность и игнорирование правил безопасности. Неосторожное действие может причинить серьезную травму за доли секунды.

2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте подходящий для ваших задач электроинструмент. Правильно выбранный электроинструмент более эффективен и безопасен при номинальной нагрузке.

б) Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен. Электроинструменты с неисправным выключателем опасны и подлежат ремонту.

в) Перед регулировкой, сменой аксессуаров или хранением отключите электроинструмент от сети питания и (или) извлеките аккумулятор, если это возможно. Такие меры предосторожности уменьшают риск случайного запуска электроинструмента.

г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступных для детей местах и не доверяйте электроинструмент лицам, не знакомым с ним и с этими инструкциями. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.

д) Выполняйте техническое обслуживание электроинструментов и принадлежностей. Проверьте выравнивание и сцепление подвижных деталей, наличие поломок и прочие условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, перед использованием его необходимо отремонтировать. Недостаточный уход за электроинструментом является причиной многих несчастных случаев.

е) Храните режущие инструменты в чистоте и заточенном состоянии. Правильно обслуживаемые и хорошо заточенные режущие инструменты меньше заклинивают и лучше контролируются.

ж) Используйте электроинструмент, аксессуары, насадки и т. п. в соответствии с этими инструкциями, учитывая условия и специфику выполняемой работы. Использование электроинструмента для выполнения непредусмотренных операций может привести к опасным ситуациям.

з) Следите за тем, чтобы рукоятки и поверхности захвата были сухими и чистыми и на них не было масла или смазочного материала. Скользкие рукоятки и поверхности захвата не позволяют безопасно использовать инструмент и контролировать его в непредвиденных ситуациях.

2.5 РЕМОНТ

а) Ремонт электроинструмента должен производиться квалифицированным специалистом с использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасную работу электроинструмента.

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПИЛРУ ЛЮБОГО ТИПА

Распиливание

а)  **ОПАСНО!** Держите руки подальше от места резки и пильного диска. Второй рукой

держитесь за вспомогательную рукоятку или корпус двигателя. При удерживании пилы двумя руками получение травмы в результате пореза невозможно.

В некоторых случаях предписание «Второй рукой держитесь за вспомогательную рукоятку или корпус двигателя» может быть опущено.

б) Следите за тем, чтобы ничего не попало под заготовку. Щиток не предохраняет от пильного диска под заготовкой.

в) Регулируйте глубину пропила в соответствии с толщиной заготовки. Зубья пилы не должны полностью выступать из-под заготовки.

г) **Никогда не держите заготовку в руках или на коленях. Закрепите заготовку на устойчивом основании. Важно правильно закрепить заготовку, чтобы уменьшить риск получения травмы, заклинивания пильного диска или потери управления.**

е) **При выполнении работ, в ходе которых режущий элемент может касаться скрытой электропроводки или собственного кабеля, держите инструмент за изолированные поверхности.**

Касание провода под напряжением может передать напряжение на металлические детали электроинструмента, и оператор получит удар током.

е) **Во время продольной резки всегда используйте направляющую планку или угольник. Это повышает**

точность распиливания и уменьшает риск заклинивания пильного диска.

ж) **Всегда пользуйтесь пильным диском с монтажным отверстием правильного размера и формы (ромбовидным или круглым). Пильные диски, которые не соответствуют креплению пилы, будут вращаться**

эксцентрично, что приведет к потере контроля над инструментом.

з) **Никогда не используйте для пильного диска поврежденные или неподходящие шайбы или болты. Шайбы и болты для пильного диска специально разработаны для данной пилы и обеспечивают оптимальную производительность и безопасность**

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПИЛ ЛЮБОГО ТИПА

Причины отдачи и их предупреждение

- Отдача представляет собой внезапную реакцию на зажатие, заедание или смещение пильного диска, при этом неконтролируемая пила выбрасывается из заготовки вверх и может ударить оператора.
- Когда пильный диск зажимается или заклинивается в распиле, он блокируется, и двигатель резко отбрасывает устройство назад в сторону оператора.
- Если пильный диск перекрутился или неправильно выровнен в разрезе, зубцы на заднем краю пильного диска могут врезаться в поверхность материала, вызывая подъем или отскок диска в направлении оператора.

Отдача представляет собой результат неправильного использования инструмента и (или) несоблюдения инструкций и условий работы. Приведенные ниже меры предосторожности позволяют предотвратить возникновение отдачи.

- **Крепко держите инструмент обеими руками, расположив руки наиболее удобным образом для реакции на отдачу. Держите пилу с любой стороны, но не на одной линии с телом. В результате отдачи пила может отскочить назад, но оператор может контролировать силу отдачи при соблюдении правил безопасности.**
- **Если диск заедает или нужно прервать резку по какой-либо причине, выключите инструмент и удерживайте его неподвижно в материале вплоть до полной остановки диска. Не пытайтесь извлечь пилу из заготовки или потянуть ее назад во время вращения пильного диска, так как это может привести к возникновению отдачи. Осмотрите место зажатия и примите необходимые меры, чтобы устранить причину.**
- **При возобновлении распиливания заготовки установите пильный диск в центре распила и убедитесь, что зубья не зацепились за обрабатываемый материал. Если пильный диск зажат, он может подняться или привести к возникновению отдачи при возобновлении работы пилы.**
- **Обеспечьте поддержку заготовок большого размера, чтобы уменьшить риск зажатия пильного диска и возникновения отдачи. Широкие заготовки могут провисать под собственным весом. Под заготовкой следует установить опоры с обеих сторон — вблизи линии реза и у края заготовки.**
- **Не используйте затупившиеся или поврежденные пильные диски. При использовании затупившегося или неправильно установленного пильного диска распил получается узким, что приводит к чрезмерному трению, зажатию диска и возникновению отдачи.**
- **Перед распиливанием должны быть надежно зафиксированы блокирующие рычаги регулировки глубины и угла наклона пильного диска. Если во время распиливания сбивается настройка пильного диска, это может привести к его зажатию или возникновению отдачи.**
- **Соблюдайте особую осторожность при распиливании стен или других непросматриваемых областей. Выступающий пильный диск может распилить предметы, которые способствуют возникновению отдачи.**


Функция нижнего щитка

- **Проверяйте надежность крепления нижнего щитка перед каждым использованием. Не используйте пилу, если нижний щиток не передвигается свободно и не закрывается мгновенно. Никогда не зажимайте и не фиксируйте нижний щиток в открытом положении. Случайное падение пилы может привести к деформации щитка. Приподнимите нижний щиток за рукоятку и убедитесь, что он движется свободно и не касается диска и других частей при любых углах и глубине резки.**
- **Проверьте работу пружины нижнего щитка. Если щиток или пружина не работают должным образом, устраните неисправность перед использованием. Работа нижнего щитка может быть замедлена в результате повреждения частей, липких отложений или скопившихся загрязнений.**
- **Нижний щиток можно отвести вручную только для выполнения специальных распилов, таких как «погружные» и «сложные». Приподнимите**

нижний щиток за рукоятку. Как только пильный диск войдет в материал, щиток необходимо отпустить. Во всех остальных режимах резки нижний щиток должен работать автоматически.

- Прежде чем положить пилу на верстак или пол, убедитесь, что нижний щиток закрывает пильный диск. Незащищенный движущийся по инерции диск может привести к обратному ходу пилы, при котором будет распилено все, что встретится на ее пути. Помните, что для остановки диска после отпускания выключателя требуется некоторое время.

5. ОПИСАНИЕ



1. Главный выключатель
2. Переключатель блокировки
3. Крышка отсека для угольной щетки
4. Шкала для резки со скошенной кромкой

5. Крепежный винт для резки под углом
6. Основание пилы
7. Отметка для резки со скошенной кромкой под углом 45°
8. Отметка для прямой резки
9. Крепежный винт для параллельной направляющей
10. Параллельная направляющая
11. Крепежный винт пильного диска
12. Щиток пильного диска
13. Отверстие для удаления пыли
14. Крепежный винт глубины резания

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	230–240 В~, 50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Скорость вращения без нагрузки	5200 об/мин
Пильный диск	φ 185 мм с макс. допустимой скоростью 7000 об/мин
Уровень звукового давления (L _{pa})	91,6 дБ (А); К = 3 дБ (А)
Уровень звуковой мощности (L _{wa})	102,6 дБ (А); К=3 дБ (А)
Уровень вибрации К=1,5 м/с ²	
Основная рукоятка	3,86 м/с ²
Вспомогательная рукоятка	2,45 м/с ²

Указанное общее значение вибрации и указанный уровень шума были определены с помощью стандартного теста и могут быть использованы для сравнения разных инструментов.

Указанное общее значение вибрации и указанный уровень шума также могут использоваться для предварительной оценки уровня воздействия.

Реальный уровень вибрации и уровень шума электроинструмента могут отличаться от указанных в зависимости от способа использования инструмента и в особенности от обрабатываемой заготовки.

Необходимо определить меры безопасности для защиты оператора на основе оценки воздействия в реальных условиях использования (учитывая все периоды рабочего цикла — время, когда инструмент выключен и когда он работает вхолостую, а также время запуска).

Рекомендации по устранению риска вибрации:

- используйте антивибрационные перчатки;
- сократите время включений.



Предупреждение! Во время использования устройства всегда надевайте защитные очки, респиратор и средства защиты органов

слуха!

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ

- Вставьте вилку питания в розетку электросети. Всегда следите за тем, чтобы напряжение источника питания соответствовало значению, указанному на паспортной табличке устройства (номинальное напряжение: 230–240 В~, 50 Гц).
- Перед началом работы убедитесь, что из заготовки извлечены все винты, гвозди и другие металлические предметы.
- Всегда фиксируйте заготовку с помощью зажимов лицевой стороной вниз, так как именно с этой стороны разрез будет более гладким.
- В целях безопасности циркулярная пила оснащена переключателем блокировки (2). Нажмите кнопку блокировки перед включением устройства. При отпускании выключателя (1) пила выключается.
- Пильный диск не должен контактировать с заготовкой во время включения пилы.
- Дождитесь, когда устройство достигнет полной скорости, прежде чем приступить к работе.
- Ведите устройство, не прилагая чрезмерного давления, и позвольте пильному диску двигаться плавно.
- После выключения устройства не пытайтесь останавливать пильный диск, прилагая к нему боковое давление.
- Прежде чем положить пилу на стол или верстак, убедитесь, что устройство выключено, а пильный диск полностью остановился.
- Протирайте пильный диск смазочным маслом, чтобы избежать повреждения заготовки вследствие перегрева диска.

- Не используйте никакие абразивные круги

- Используйте только диски, имеющие диаметр, соответствующий маркировке.

- Выбирайте пильные диски, подходящие для обрабатываемых материалов.

- Используйте только такие пильные диски, скорость вращения которых равна или превышает указанную на устройстве.

- Надевайте респиратор.

- Максимальная глубина разреза составляет 63 мм.

- После использования инструмента всегда очищайте его от пыли мягкой щеткой.

Следите за тем, чтобы инструмент оставался чистым.

- Инструмент предназначен в основном для резки дерева, также может использоваться для металла и пластика. В этом случае необходимо использовать охлаждающую жидкость во избежание перегрева или возгорания пластика.

- Регулярно проверяйте функционирование щитка пильного диска. Он должен автоматически возвращаться в исходное положение, когда инструмент не касается заготовки.

Регулировка глубины резания

- Для регулировки глубины резания открутите крепежный винт (14).
- Установите желаемую глубину резания и затяните крепежный винт (14).
- Шкала на задней стороне корпуса поможет правильно настроить глубину резания.
- Для достижения оптимального результата пильный диск должен выступать из заготовки не более, чем на 5 мм.

Параллельная направляющая

Параллельная направляющая (10) позволяет выполнять точные разрезы вдоль края заготовки.

- Открутите винт (9) и установите направляющую на нужном расстоянии.
- Снова затяните винт (9).
- Отметка (8) показывает положение пильного диска при резке под прямым углом. Отметка (7) показывает положение пильного диска при резке под углом до 45°.

Регулировка угла резки

Угол резки может быть установлен в пределах от 0° до 45°.

- Открутите барашковые винты (5) и настройте угол резки, наклонив основание пилы (6) вниз под нужным углом, который указывается на угловой шкале.
- Затяните барашковые винты (5).

Замена пильного диска

- **Во избежание травм отключите инструмент от источника питания и наденьте рабочие перчатки!**
- Поместите оба рожка гаечного ключа в отверстия внешнего фланца и одновременно установите накидной гаечный ключ на крепежный винт (11).
- Открутите крепежный винт (11), вращая накидной гаечный ключ против часовой стрелки.
- Извлеките крепежный винт и внешний фланец, откройте щиток пильного диска и снимите сам диск.
- Для установки нового пильного диска следуйте данным инструкциям в обратном порядке. Зубцы пильного диска должны располагаться по направлению вращения, которое указано стрелкой на корпусе устройства.
- Удерживая инструмент за рукоятки, полностью прижмите основание к поверхности заготовки. Затем запустите инструмент и медленно перемещайте его вперед по прямой линии, чтобы разрезать заготовку.

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

- Данная циркулярная пила не требует никакого специального обслуживания.
- **Перед очисткой отключайте циркулярную пилу от источника питания.**
- После каждого использования очищайте устройство от опилок и пыли с помощью сухой ткани или щетки.
- Не используйте чистящие средства, так как они могут повредить корпус устройства.

- При замене диска смажьте резьбу крепежного винта пильного диска каплей машинного масла.
- Если угольные щетки необходимо заменить, это должен сделать квалифицированный специалист по ремонту (всегда заменяйте две щетки одновременно).
- Если кабель питания поврежден, то во избежание поражения электрическим током его должен заменить изготовитель, его технический представитель или другой квалифицированный специалист.

Удаление пыли

Отверстие для удаления пыли (13) предназначено для подключения пылесоса. Рекомендуется всегда подключать пылесос при использовании циркулярной пилы.

9. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ




ВНИМАНИЕ! Данное устройство маркировано символом, указывающим на утилизацию электрических и электронных отходов. Это означает, что данное устройство нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо сдать на утилизацию в пункт сбора отходов в соответствии с европейской директивой об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин. Устройство будет переработано или ликвидировано в целях снижения влияния на окружающую среду. Электрическое и электронное оборудование представляет потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья людей из-за наличия опасных веществ.

10. ГАРАНТИЯ

1. Продукция разработана в соответствии с высшими стандартами качества для бытовых инструментов. Мы предоставляем на свои продукты 24-месячную гарантию со дня приобретения. Эта гарантия распространяется на все дефекты материалов и производства, которые могут возникнуть. Никакие другие претензии любого вида, прямые или косвенные, относящиеся к людям или материалам, не могут быть удовлетворены.
2. В случае возникновения проблемы или обнаружения дефекта необходимо прежде всего обратиться к дилеру. В большинстве случаев дилер может решить проблему или устранить дефект.
3. Ремонт или замена деталей не продлевают изначальный срок гарантии.
4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие износа или неправильного обращения. Кроме прочего, это касается неисправностей, связанных с износом выключателей, защитных цепей и двигателей.
5. **Претензия в рамках гарантийных обязательств может быть принята только при следующих условиях.**
 - Имеется подтверждение даты покупки в виде чека.

- Никакой ремонт и (или) замена частей устройства не проводились третьими лицами.
 - Инструмент использовался должным образом (не перегружался и на него не устанавливались комплектующие сторонних производителей).
 - Нет следов повреждений вследствие внешних воздействий, таких как песок или камни.
 - Нет следов повреждений вследствие несоблюдения инструкций по технике безопасности и правил использования.
6. Условия гарантийного обслуживания применяются вместе с нашими правилами продажи и поставки.
7. Неисправные инструменты, подлежащие возврату компании-производителю через дилера, принимаются при условии надлежащей упаковки изделия. Если покупатель возвращает товары непосредственно в нашу компанию, мы сможем выполнить обслуживание таких товаров только при условии, что покупатель оплачивает расходы на транспортировку.
8. Компания-производитель не принимает продукцию, не упакованную должным образом.



№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Корпус	1	27	Кольцо	1
2	Резиновая опора	1	28	Подшипник 608	1
3	Винт	1	29	Ротор	1
4	Стальное кольцо	1	30	Подшипник 6000	1
5	Кольцо вала	1	31	Переключатель	1
6	Основная шестерня	1	32	Рукоятка	1
7	Передняя крышка	1	33	Конденсатор	1
8	screwM4X12	2	34	Катушка индуктивности	2
9	Подшипник 6001	1	35	Винт M5x35	3
10	Защитная крышка	1	36	Держатель щетки	2
11	Пружина натяжения	1	37	Угольная щетка	2
12	Уплотнитель	1	38	Крышка отсека для щетки	2
13	Винт M4X10	3	39	Защитный вкладыш	1
14	Полукруглый ключ	1	40	Пробка	1
15	Выходной вал	1	41	Прижимная планка	1
16	Нижняя пластина	1	42	Винт ST4X14	2
17	Пильный диск	1	43	Винт M4X10	2
18	Верхняя пластина	1	44	Гайка	1
19	Винт M8X16	1	45	Винт M5X40	1
20	Уплотнитель	1	46	Основание	1
21	Этикетки	1	47	Винт M6X25	1
22	Винт ST4X16	5	48	Уплотнитель	1
23	Корпус	1	49	Гайка	1
24	Статор	1	50	Гаечный ключ	1
25	Винт ST5X50	2	51	Направляющая рейка	1
26	Ветрозащитный кожух	1	52	Шестигранный ключ	1

11. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС

ADEO Services
135 rue Sadi Carnot
CS 00001
59790 Ronchin — France (Франция)

Заявляем, что данное изделие:

Циркулярная пила
Модель: HF-CS01A-185

Удовлетворяет требованиям следующих директив Совета:
Директива о машинном оборудовании 2006/42/ЕС
Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU
Директива ЕС об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2015/863, дополняющая директиву 2011/65/EU

и соответствует следующим нормам:

EN 62841-1: 2015
EN 62841-2-5: 2014
EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2:2011,
EN 55014-2: 2015
EN61000-3-3:2013
EN61000-3-2:2014
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-6: 2015
IEC 62321-8:2017

Серийный номер: см. на задней странице обложки.

Две последние цифры года присвоения маркировки CE: 19



Ричи ПЕРМАЛ (Richie PERMAL)
Руководитель отдела контроля качества поставщиков
Официальный представитель Жюльен Ледин (Julien Ledin), руководителя
отдела качества ADEO

ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot — CS 00001 59790 RONCHIN — France
(Франция)

Подписано в Шанхае 30/09/2019

Сериялық номері / Серийный номер
Serial No.: 2029430115111901298691

* Кепілдік 6 ай / Гарантия 6 месяцев/Guarantee 6 months



FR ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

KZ ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК АҚБ, 140031, Москва облысы,
Мытищи қаласы, Осташковское шоссе-1, РЕСЕЙ

RU ООО ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК, 141031, Московская область,
г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.1, РОССИЯ

UA ТОВ «Леруа Мерлен Україна»,
вул. Полярна 17а, м. Київ 04201, Україна



Made in P.R.C. 2019