



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

IT

FITTING INSTRUCTIONS

EN

NOTICE DE MONTAGE



FR

بيكرت لالتاميلعت

AR

C-67

398



WE ARE IB

DATI TECNICI

Pressione dinamica min: 0.5 bar

Pressione MAX di esercizio: 5 bar

Pressione di esercizio raccomandata: 1-5 bar

Si raccomanda di utilizzare un riduttore di pressione,
se all'interno dell'impianto si hanno pressioni statiche superiori a 5 bar.

Temperatura MAX acqua calda: 80°C

NORME DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICHE PRELIMINARI

Perché il suo apparecchio funzioni nella maniera corretta e possa durare nel tempo, occorre che vengano rispettate le modalità di installazione e manutenzione illustrate in questo opuscolo. Affidarsi ad un idraulico qualificato. Assicurarsi che l'impianto sia stato liberato da tutti i detriti ed impurità esistenti.

INSTALLAZIONE

Fig. 1: Realizzare uno scasso nel muro con profondità MIN 55 mm (2.16 in), MAX 72 mm (2.83 in).

N.B.: I riferimenti MIN e MAX sono intesi a parete finita, compreso di rivestimento.

Fig. 2: Inserire il corpo nello scasso.

Fig. 3 - 4: Collegare il corpo alla rete idrica, seguendo il verso della freccia stampato sul corpo per determinata l'entrata e l'uscita. E' consigliabile utilizzare PTFE per garantire la tenuta. Fissare la parte incasso tenendo conto della perpendicolarità sia verticale che orizzontale, aiutandosi con una livella a bolla.

Fig. 5: Realizzare uno scasso nel muro con profondità MIN 55 mm (2.16 in), MAX 72 mm (2.83 in).

Fig. 6: Realizzare l'impianto seguendo le entrate ed uscite prevista sul retro del deviatore, come mostrato in figura.

Fig. 7: Inserire il corpo deviatore nello scasso.

Fig. 8 - 9: Collegare il corpo al impianto. E' consigliabile utilizzare PTFE per garantire la tenuta. Fissare la parte incasso tenendo conto della perpendicolarità sia verticale che orizzontale, aiutandosi con una livella a bolla.

Fig. 10: Avvitare l'inserto della bocca alla rete idrica G1/2" Femmina. E' Consigliabile utilizzare PTFE per garantire la tenuta.

Fig. 11: Inserire il rosone di finitura sull'inserto. Utilizzare la guarnizione biadesiva per il fissaggio a muro.

Fig. 12: Tagliare l'inserto della bocca ad una distanza di 20mm dal rosone in finitura.

Fig. 13-14: Inserire le 2 O-ring fornite in dotazione sull'inserto porta bocca. Inserire la bocca fissandola con il grano fornito in dotazione.

Dopo aver collegato il corpo all'impianto, aprire i rubinetti d'arresto e verificare il corretto funzionamento del miscelatore. Lasciare il rubinetto in pressione per alcuni minuti controllando la mancanza di perdite.

Fig. 15-16: Ridurre lo spacco nel muro, lasciando dei diametri Ø50mm (1.96 in). Sia per i rubinetti calda fredda, che per il deviatore.

Fig. 17: Avvitare l'anello in teflon sui corpi incasso e innestare l'anello di finitura comprensivo di O-ring fino al completo bloccaggio, inserire il rosone di finitura fissandolo con la guarnizione biadesiva. Innestare la maniglia sulla broccia bloccandola con la vite. Ripetere per completare il blocco deviatore.

Fig. 18: Avvitare il supporto doccia alla rete idrica, utilizzando della canapa per garantire la tenuta. Collegare il flessibile all'uscita del supporto ed alla doccia.

PULIZIA

Per una corretta pulizia, lavare esclusivamente con acqua e sapone, risciacquare ed asciugare con una pelle di daino e panno morbido. Evitare assolutamente l'impiego di alcool, solventi, detersivi solidi o liquidi contenenti sostanze corrosive o acide, strofinacci con fibre sintetiche, spugne abrasive, tamponi con fili metallici, poichè potrebbero alterare irreversibilmente le superfici trattate.

L'UTILIZZO DI QUESTO TIPO DI DETERGENTI PER LA PULIZIA DEL RUBINETTO FA DECADERE QUALSIASI GARANZIA SULLA SUPERFICIE DELLO STESSO DA PARTE DI IB.

TECHNICAL DATA

Minimum dynamic pressure: 0.5 bar

Maximum operational pressure: 5 bar

Recommended operational pressure: 1-5 bar

It's recommended to use a pressure reducer in case of static pressure superior than 5 bar inside the waterpipe.

Maximum hot water temperature: 80°C

INSTALLATION, MAINTENANCE AND PRELIMINARY CHECKING PROCEDURE

In order to get your device work correctly and fine in time, must ensure compliance with the mode of installation and maintenance described in this booklet. Relying on a qualified plumber. Make sure that the system is free from all debris and impurities existing.

INSTALLATION

Fig. 1: Make a hole in the wall with a depth of MIN 55 mm (2.16 in), MAX 72 mm (2.83 in).

N.B.: The MIN and MAX references are intended for the finished wall, including covering.

Fig. 2: Insert the body into the hole.

Fig. 3 - 4: Connect the body to the water supply, following the direction of the arrow printed on the body to determine the inlet and outlet. It is advisable to use PTFE to guarantee the seal. Fix the built-in part taking into account both vertical and horizontal perpendicularity, using a spirit level.

Fig. 5: Make a hole in the wall with a depth of MIN 55 mm (2.16 in), MAX 72 mm (2.83 in).

Fig. 6: Create the system following the inlets and outlets provided on the back of the diverter, as shown in the figure.

Fig. 7: Insert the diverter body into the cutout.

Fig. 8 - 9: Connect the body to the implant. It is advisable to use PTFE to ensure sealing. Fix the built-in part taking into account both vertical and horizontal perpendicularity, using a spirit level.

Fig. 10: Screw the mouth insert to the G1/2" Female water supply. It is advisable to use PTFE to guarantee the seal.

Fig. 11: Insert the finishing rosette onto the insert. Use the double-sided adhesive gasket for wall mounting.

Fig. 12: Cut the mouth insert at a distance of 20mm from the finishing rose.

Fig. 13-14: Insert the 2 O-rings supplied onto the mouth holder insert. Insert the mouth, fixing it with the dowel supplied.

After connecting the body to the system, open the stop cocks and check the correct functioning of the mixer. Leave the tap under pressure for a few minutes checking for leaks.

Fig. 15-16: Reduce the gap in the wall, leaving diameters Ø50mm (1.96 in). Both for the hot cold taps and for the diverter.

Fig. 17: Screw the Teflon ring onto the built-in bodies and insert the finishing ring including O-ring until it is completely locked, insert the finishing rose fixing it with the double-sided adhesive gasket. Engage the handle on the broach, locking it with the screw. Repeat to complete the diverter block.

Fig. 18: Screw the shower support to the water supply, using hemp to ensure the seal. Connect the hose to the outlet of the support and to the shower.

CLEANING

In order to obtain a correct cleanliness, exclusively wash them with soap and water, rewash and dry them with a soft towel and deerskin. Avoid the usage of alcohol, solvents, solid or liquid detergents which contain corrosive or acidic substances, abrasive sponges, swab with metallic strings because they could irreversibly compromise the surfaces.

THE USAGE OF THIS KIND OF DETERGENTS DURING THE CLEANING OF THE MIXER EXCLUDE IB RUBINETTERIE FROM ANY WARRANTY OBLIGATION.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique minimale : 0.5 bar

Pression de service maximale : 5 bar

Pression de service recommandée : 1-5 bar

Il est recommandé d'utiliser un réducteur de pression en cas, dans le système hydraulique, il y a des pressions statiques supérieures à 5 bar.

Température maximum d'eau chaude : 80°C

INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

Pour assurer le bon fonctionnement du produit et il puisse durer dans le temps, il est nécessaire qu'ils soient remplies les procédures de installation et l'entretien définies dans la brochure. S'appuyer sur un plombier qualifié. S'assures que les tuyauteries soient nettoyées par toutes saletés et résidus.

INSTALLATION

Fig. 1 : Faites un trou dans le mur d'une profondeur de MIN 55 mm (2,16 po), MAX 72 mm (2,83 po).

N.B. : Les références MIN et MAX sont destinées au mur fini, revêtement compris.

Fig. 2 : Insérez le corps dans le trou.

Fig. 3 - 4 : Connectez le corps à l'arrivée d'eau en suivant le sens de la flèche imprimée sur le corps pour déterminer l'entrée et la sortie. Il est conseillé d'utiliser du PTFE pour garantir l'étanchéité. Fixez la partie encastrée en tenant compte de la perpendiculaire verticale et horizontale, à l'aide d'un niveau à bulle.

Fig. 5 : Faites un trou dans le mur d'une profondeur de MIN 55 mm (2,16 po), MAX 72 mm (2,83 po).

Fig. 6 : Créer le système en suivant les entrées et sorties prévues à l'arrière de l'inverseur, comme indiqué sur la figure.

Fig. 7 : Insérez le corps du déviateur dans la découpe.

Fig. 8 - 9 : Connectez le corps à l'implant. Il est conseillé d'utiliser du PTFE pour assurer l'étanchéité. Fixez la partie encastrée en tenant compte de la perpendiculaire verticale et horizontale, à l'aide d'un niveau à bulle.

Fig. 10 : Vissez l'insert buccal à l'alimentation en eau G1/2" femelle. Il est conseillé d'utiliser du PTFE pour garantir l'étanchéité.

Fig. 11 : Insérer la rosace de finition sur l'insert. Utilisez le joint adhésif double face pour le montage mural.

Fig. 12 : Couper l'insert buccal à une distance de 20 mm de la rosace de finition.

Fig. 13-14 : Insérez les 2 joints toriques fournis sur l'insert du porte-bouche. Insérez la bouche en la fixant avec la cheville fournie.

Après avoir connecté le corps au système, ouvrez les robinets d'arrêt et vérifiez le bon fonctionnement du mélangeur. Laissez le robinet sous pression pendant quelques minutes pour vérifier s'il y a des fuites.

Fig. 15-16 : Réduisez l'espace dans le mur en laissant des diamètres de Ø50 mm (1,96 in). Aussi bien pour les robinets chauds que froids et pour l'inverseur.

Fig. 17 : Visser l'anneau en Téflon sur les corps encastrés et insérer l'anneau de finition avec joint torique jusqu'à ce qu'il soit complètement verrouillé, insérer la rosace de finition en la fixant avec le joint adhésif double face. Engagez la poignée sur la broche en la bloquant avec la vis. Répétez l'opération pour terminer le bloc de dérivation.

Fig. 18 : Visser le support de douche à l'arrivée d'eau en utilisant du chanvre pour assurer l'étanchéité. Raccordez le tuyau à la sortie du support et à la douche.

NETTOYAGE

Afin d'assurer un bon nettoyage, laver exclusivement avec eau et savon, rincer et essuyer avec un chiffon doux. N'utiliser jamais alcool, solvants, de poudres à récurer ni de nettoyeurs acides et éponges abrasives ou éponges métalliques car risquent de causer des dommages irrémédiables.

L'UTILISE DES CES DETERGENTS POUR LE NETTOYAGE DU MITIGEUR REND CADUQUE LA GARANTIE SUR LA SURFACE DE-CI PAR IB.

قي نقت تام ول عم

راب 0.5 بي كي من دي دلا طغض لل يندألا دحل

راب 5 لي غشتلا طغض لي صقألا دحل

راب 1-5 هب ي صومل لي غشتلا طغض

طغضل ضفخم م ادختساب حصنيو

ماظنلا لخد راب 5 نم ركبأ تباث طوغض كانه تناك اذ

قي وئيم ةجرد 80 :نخاسلا ءمال ةراح ةجردل ي صقألا دحل

قي ولألا تاصوخلالو ةنايصالو تيبثتلا دعاوق

دامتعال. بيتكلا اذه يف ءوضوملا ةنايصالو تيبثتلا قرط مارتحا بجي ،تقولو رورم عم رمتسيو حيحص لكشب كزاهج لمعي يك
ةدوجوملا بئاولشالو ماطحل اعيمج نم ماظنلا يريحت نم دكأت .لهؤم كابس يلع

تيبثت

(ةصوب 2.83) مم 72 ي صقأ دحب ،(ةصوب 2.16) مم 55 نع لقي ال قمعب طئاحل يف بقث لمعب مق: 1 لكشلا

قي طغضلا لكذ يف امب ،ئيائنا رادجل لل ناصصخم MAX و MIN ي عجرم ن: ةظحالم

ةحتفل يف مسجل لخدأ: 2 لكشلا

حصنئ. جرخملاو لخدمل دي دحتل مسجل يلع عوبطملا مهسل اجاتا عابتاب ،هايما دادم رصمب مسجل لي صوتب مق: 3 - 4 لكش

جورلا نازيم م ادختساب يقفألاو يسأرلا دماغتلا ءاعارم عم جمدمل ءزجل حالصإب مق .متخل نامضل PTFE م ادختساب

(ةصوب 2.83) مم 72 ي صقأ دحب ،(ةصوب 2.16) مم 55 نع لقي ال قمعب رادجل يف بقث لمعب مق: 5 لكشلا

لكشلا يف حضوم وه امك ،لوحمل نم يف فلغل ءزجل يف ءفوتملا ذفانملاو لخدمل عابتاب ماظنلا ءاشنإب مق: 6 لكشلا

ةحتفل يف لوحمل مسجل لخدأ: 7 لكشلا

يسأرلا دماغتلا ءاعارم عم جمدمل ءزجل حالصإب مق .متخل نامضل PTFE م ادختساب حصنئ. ءعرزلاب مسجل لي صوتب مق: 9 - 8 لكشلا

جورلا نازيم م ادختساب يقفألاو

متخل نامضل PTFE م ادختساب حصنئ. ةصوب G1/2 يثنألا هايما رصمب مفل ءحتف طبرب مق: 10 لكشلا

طئاحل يلع تيبثت لل ني هجولا تاذا ءقصالا ءيشحل م دختسا .لاخدلا يف بي طشتلا ءدرو لخدأ: 11 لكشلا

بي طشتلا ءدرو نم 20 ءفاسم يلع مفل ءحتف عطقب مق: 12 لكشلا

قف رمل دتولاب هتيتبثت مقو ،مفل لخدأ .مفل لماح لخدم يف ني تي قف رمل ني تي رئا دل ني تي قف لخدأ: 13-14 لكشلا

قئاقذ عضبل طغضلا تحت روبنصل كرتا .طالخلل حيحصلا ءادألا نم قئحتو قئاقذيإ سبجم حتفا ،ماظنلاب مسجل لي صوت دعب
برست دوجو دعد نم قئحتل

وأ ءدرا بلالو ءنخاسلا ريبانصلل ءسبنلاب ءاوس .(ةصوب 1.96) مم Ø50 راطقأ كرت عم ،رادجل يف ءوچفل لي لقت: 15-16 لكشلا

لوحمل

الفلق متي يتح ءيرئلا ءقلحل لكذ يف امب بي طشتلا ءقلل لخدأو ءچمدمل ماسجالا يلع نولف يتلا ءقلل طبرب مق: 17 لكشلا

يلع دوجوملا ضبقملا طبرب مق .ني هجولا تاذا ءقصالا ءيشحل م ادختساب اهتبتت يتلا بي طشتلا ءدرو لخدأ م ،لمالاب

لوحمل اءلتك مامكلا رك .رامسملاب هلفلقب مق م ،نخرطلا

شدللا ءمءدللا جرخمب مو طرخل لي صوتب مق .متخل نامضل بنقل م ادختساب هايما دادم رصمب شدللا ءمءد طبرب مق: 18 لكشلا

فيظني

م ادختسا أمات بنجت .لازغل دلج نم ءمعان شامق ءعطق هفج و هفطشا م ،نوباصلاو ءمالاب آي رص هلسغا ،حيحصل فيظنلل

فايألا تاذا ءشمقألاو ،ضيحم وأ لكأتلل ءبسم دام يلع يوتحت يتلا ءلئاسلا وأ ءبلصلل تا فظنملاو تابي ذملو لوحلك

هفي ءعجر ال لكشب ءجال عممل حطسالا ريغت نأ نكمي اهنال ،ئي ندعمل طويخل تاذا تاحسملاو ،ءطشاكلا تاجنفسإلاو ،ءيغانصلا

IB. لقم نم هحطس يلع نامض يأ لاطبإل روبنصلل فيظنلل تا فظنملا نم عونلا اذه م ادختسا ي دؤيس

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17






Fig. 18





Rev.: 02/05/2024

IMPORTANT

Pressure & Temperature Requirements.

- ✿ Hot and cold water inlet pressures should be equal.
- ✿ Inlet pressure range: 150-1000 kPa
- ✿ New Regulation: -500 kPa maximum operating pressure at any outlet within a building.
(Ref. AS/NZS 3500.1-2003, Clause 3.3.4)
- ✿ Maximum hot water temperature: 80°C.



WE ARE IB

IB RUBINETTERIE s.p.a
via dei Pianotti 3/5
25068 Sarezzo (BS) - Italy -
P.IVA 01785230986

ISCR. REG. IMPR.
BS 01785230986
R.E.A. BS 352087
capitale sociale €420.000,00 i.v.

T. +39 030 802101
F. +39 030 803097
info@weareib.it
www.weareib.it